

# Programmatore ESP-LXD Guida di riferimento rapida

- Spostare il **selettore** per selezionare le funzioni di programmazione.
- Premere i pulsanti** per inserire i valori (usando + o -) e per navigare nel display (usando le frecce su o giù).
- Interruttore di **Selezione programma**; impostare su A, B, C o D.
- Interruttore **Sensore di clima**; impostare su Bypassato o Attivo.

**ALARM**  
La spia luminosa si accende se le condizioni influiscono sull'irrigazione. Per ulteriori dettagli vedere il Manuale per l'uso.

- AUTO** Quando il selettore è impostato su AUTO il programmatore funziona in modo automatico.
- SPENTO** Quando il selettore è impostato su SPENTO il programmatore sospende tutta l'irrigazione.

## Imposta data e ora correnti

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| Imposta data e ora<br>7:00 AM<br>1 Gen. 2009 | Imposta data e ora<br>7:15 AM<br>1 Gen. 2009 | Imposta data e ora<br>7:15 AM<br>23 Gen. 2009 | Imposta data e ora<br>7:15 AM<br>23 Set. 2009 | Imposta data e ora<br>7:15 AM<br>23 Set. 2010 |
| Impostazione ora                             | Impostazione minuti                          | Impostazione giorno                           | Impostazione mese                             | Impostazione anno                             |

## Impostazione guidata > Imposta tipi valvola

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Impostazione guidata<br>Tipi di valvola<br>Valvole master<br>Sensori clima<br>Impost. stazione<br>Sensori flusso | Impostaz tipo valvola<br>Tipo valv.: V1<br>Solenoidi: 1<br>PGA,PEB/SB,GB,EFBCP<br>59F 370 | Impostaz tipo valvola<br>Tipo valv.: V1<br>Solenoidi: 1<br>PGA,PEB/SB,GB,EFBCP<br>59F 370 | Impostaz tipo valvola<br>Tipo valv.: V1<br>Solenoidi: 1<br>PGA,PEB/SB,GB,EFBCP<br>59F 370 |
| Tipi di valvola  | Impostazione del tipo di valvola  | Selezione della quantità di solenoidi   | Selezione del modello di valvola  |

## Impostazione guidata > Imposta valvole master (VM)

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| Impostazione guidata<br>Tipi di valvola<br>Valvole master<br>Sensori clima<br>Impost. stazione<br>Sensori flusso | Valvola master impost<br>Numero VM<br>Indirizzo decodif | Valvola master impost<br>Numero VM<br>Indirizzo decodif | Valvola master impost VM1<br>Tipo valv.: V1<br>PGA,PEB/SB,GB,EFBCP<br>Normalmente aperto | Valvola master impost VM1<br>Tipo valv.: V1<br>PGA,PEB/SB,GB,EFBCP<br>Normalmente aperto |
| Valvole master   | Inserzione del numero di VM                             | Inserzione dell'indirizzo del decodificatore            | Impostazione del tipo di valvola   | Selezione di NA o NC   |

## Impostazione guidata > Imposta stazione

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| Impostazione guidata<br>Tipi di valvola<br>Valvole master<br>Sensori clima<br>Impost. stazione<br>Sensori flusso | Impostaz. stazione<br>Num. staz.<br>Indirizzo decodif | Impostaz. stazione<br>Num. staz.<br>Indirizzo decodif | Impostaz. stazione<br>Stazione 001<br>Tipo valv.: V1<br>PGA,PEB/SB,GB,EFBCP<br>Solenoidi: 1<br>Priorità: Medio | Impostaz. stazione<br>Stazione 001<br>Tipo valv.: V1<br>PGA,PEB/SB,GB,EFBCP<br>Solenoidi: 1<br>Priorità: Medio |
| Impostazione stazione  | Inserzione del numero di stazione                     | Inserzione dell'indirizzo del decodificatore          | Impostazione del tipo di valvola   | Impostazione della priorità di stazione  |

## Imposta gli orari avvio irrigazione

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| PRO A Tempi avvio<br>12:00 AM 1° | PRO A Tempi avvio<br>12:00 AM 1° |
| Impostazione del tempo di avvio  | Impostazione del numero di avvio |

## Cicli di irrigazione (Personalizzato, Dispari, Dispari senza 31, Pari)

|   |  |
|---|--|
| PRO A Ciclo di irrig<br>Giorni/settim pers<br>Date dispari<br>Date disp senza 31<br>Date pari<br>Giorni ciclici | PRO A Dispari<br>Programma consentito per l'avvio il<br>Lu Ma Me Gi Ve Sa Do<br>N S S S S S S<br>Si No Ind Succ. |
| Cicli di irrigazione  | Selezione dei giorni di avvio  |

## Selezione i giorni irrigui (lun-dom)

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| PRO A Personalizzato<br>Lun Consenti Evita                   | PRO A Personalizzato<br>Mar Evita |
| Consentire o evitare l'irrigazione per il giorno selezionato |                                   |

## Imposta tempi irrigazione stazione

|  |  |
|--|--|
| PRO A Tempi irrigaz<br>001 00:00<br>Stazione Ore Min | PRO A Tempi irrigaz<br>001 00:10<br>Stazione Ore Min |
| Inserzione del numero di stazione                    | Impostazione del tempo di irrigazione                |

## Impostazione guidata > Imposta sensori di clima (opzionale)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Impostazione guidata<br>Tipi di valvola<br>Valvole master<br>Sensori clima<br>Impost. stazione<br>Sensori flusso | Impost sensore clima<br>Sensora clima<br>Indirizzo decodif | Impost sensore clima<br>Sensora clima<br>Indirizzo decodif | Impost sensore clima<br>Sensore 1<br>Tempo assest.: 00:30<br>mm:ss     |
| Sensori di clima   | Inserzione del numero di SC                                | Inserzione dell'indirizzo del decodificatore               | Selezione del tipo di sensore<br>> Selezione del tempo di assestamento |

## Impostazione guidata > Imposta sensori di flusso (opzionale)

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Impostazione guidata<br>Tipi di valvola<br>Valvole master<br>Sensori clima<br>Impost. stazione<br>Sensori flusso | Impost sensore flusso<br>Sensore di flusso<br>Indirizzo decodif | Impost sensore flusso<br>Sensore di flusso<br>Indirizzo decodif | Impost sensore flusso<br>Sensore 1<br>Tipo: FS150P |
| Sensori di flusso  | Inserzione del numero di SF                                     | Inserzione dell'indirizzo del decodificatore                    | Selezione del modello di SF                        |

## % regolazione stagionale > Secondo programma

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Regolazione stagion<br>PR0G individuate<br>Secondo mese | PRO A Regolazione stagion<br>90 % |
| PROG individuale  | Impostazione di % regolazione     |

## % regolazione stagionale > Secondo mese

|   |  |  |
|---|--|--|
| Regolazione stagion per mese<br>% regolazione<br>Seleziona PR0G | Regolazione stagion per mese<br>Gen. 100 % | Regolazione stagion per mese<br>Mag. 100 % |
| Secondo mese<br>> % regolazione                                 | Selezione mese                             | Impostazione di % regolazione              |

## % regolazione stagionale > Selezione programma

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Regolazione stagion per mese<br>% regolazione<br>Seleziona PR0G | PRO A Usare reg mensile?<br>Si |
| Secondo mese<br>> Selezione PR0G                                | Scegliere Si o No              |

## Irrigazione manuale > Avvia stazione

|  |  |  |
|--|--|--|
| Irrigaz manuale<br>Avviare Prog<br>Finestra irrig VM | Irrigaz manuale<br>001 00:00<br>Stazione Ore Min | Irrigaz manuale<br>001 00:15<br>Stazione Ore Min   |
| Avvio stazione                                       | Inserzione del numero di stazione                | Impost. del tempo irrigazione<br>> Premere Esegui. |

## Test di tutte le stazioni / Controllo del sistema > Esamina programmi

|   |  |  |  |   |                                   |   |
|---|--|--|--|---|-----------------------------------|---|
| Conferma programmi<br>Sommario programma<br>Esamina programmi<br>Tempo irriguo prog<br>Tempo irriguo staz | PRO A Tempi inizio irrigaz<br>1 12:00 AM<br>2 12:10 AM | PRO A Ciclo giorni irrigui<br>Personalizzato | PRO A Inizi irrigazione<br>permessi su:<br>Lu Ma Me Gi Ve Sa Do<br>S N S N S N N | PRO A Tempi irrigaz<br>Sta. 00:MM Decodif<br>001 00:10 40005<br>002 00:20 40006 | PRO A Regolazione stagion<br>90 % | Regolazione stagion per mese<br>Gen. 90 % |
| Conferma programmi<br>> Esamina programmi   | Tempi di inizio irrigazione                            | Ciclo di giorni irrigui                      | Inizio irrigazione giorni consentiti   | Tempi di irrigazione programma  | % regolazione stagionale          | Regolazione stagionale secondo mese       |

## Irrigazione manuale > Avvia programma

|  |  |
|--|--|
| Irrigaz manuale<br>Avviare Prog<br>Finestra irrig VM | PRO A Irrigaz manuale<br>Avviare Prog<br>PR0 A |
| Avvio programma                                      | Premere il pulsante Esegui                     |

**Assistenza tecnica**  
EU: +33 4 42 24 44 61  
Int.: 1-520-434-6216  
[www.rainbird.com](http://www.rainbird.com)

P/N: 637762-05