

Cartucho de comunicação em rede IQ[™] (IQ-NCC)

Manual de instalação e utilização do Sistema de Controle Central IQ™



Suporte técnico

Índice

Para obter assistência técnica, entre em contato com:

Suporte ao IQ-Cloud da Rain Bird pelo número 1-800-254-0692

igcloudsupport@rainbird.com

Ou para usuários com plano de suporte global (GSP) da Rain Bird, entrar em contato com:

EUA e Canadá	Internacional
1-866-477-9778	1-520-434-6216
gsp@rainbird.com	gsp@rainbird.com

Europa	Austrália
+33 4 42 24 44 61	1800 225 512
EuropeGSP@ rainbird.fr	info@rainbird.com.au

Para obter mais informações sobre o IQ, incluindo vídeos de treinamento, acesse rainbird.com/products/iq4

Avisos de perigo

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou lesão grave.

AATENÇÃO

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em lesão de menor gravidade ou moderada.

AVISO

Indica informações consideradas importantes, mas não relacionadas a perigo (p. ex., mensagens sobre danos à propriedade).

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Descrição de instruções ou procedimentos relacionados à segurança.

Símbolos e operação do usuário

NÚMEROS definem uma série de etapas que o usuário deve seguir para usar o controlador.



NOTA: notifica o usuário sobre instruções importantes de operação relacionadas à funcionalidade, instalação ou manutenção do controlador.



REPETIR: indica que uma repetição de etapas ou ações anteriores pode ser necessária para avançar na operação ou concluir um processo.

Índice

Introducão	5
Bem-vindo à Rain Bird	5
Sobre este manual	. 5
Controladores da série ESP-LX	. 5
Sistema de Controle Central IQ™	5
Cartucho de comunicação em rede IQ™	. 5
Tipos de controlador-satélite IQ™	. 6
Satélite direto	. 6
Satélite servidor	. 6
Satélite cliente	. 6
Produtos descritos neste manual	6
Figura 1 - Cartucho de comunicação em rede IQ™	'7
Instalação	8
Componentes do cartucho de comunicação em	
rede IQ [™]	8
Cartucho de comunicação em rede	. 8
Cabo ou antena da porta IQ	. 8
Módulo de conexão (CM)	. 8
Cabo da porta do módulo de conexão (CM)	. 8
Cabo do modem via rádio	. 8
Opções de configuração	8
Figura 2 - Visão geral da instalação	. 9
Conteúdo da embalagem1	0

Figura 3 - Conteúdo da embalagem	11
Instalação do cartucho	.12
Acessar o gabinete do controlador	12
Remover a tampa do orifício do cabo de	
comunicação	13
Instalar uma antena externa	14
Instalar uma antena externa para o LXMM	16
Instalar o cartucho	17
Figura 4 - Opções de instalação/cabos	18
Concluir as conexões dos cabos	20
Instalação da antena interna	23
Configuração do IQ-NCC	.24
Assistente de configuração de satélite direto	24
Assistente de configuração de satélite servidor.	26
Assistente de configuração de satélite cliente	28
Software NCC Configurator	. 29
Operação	30
Controles e indicadores	30
Botão Beset	30
Indicadores de LED	30
Tabela 1 - Indicadores de LED da porta 104G	31
Tabela 2 - Indicadores de LED da porta IQ 43.	32
Tabela 3 - Indicadores de LED da porta CM	
Tabela 4 - Indicadores de LED du porta de rádi	
Tabela 4 - Indicadores de LED da porta de fadio	122

POR

Índice

Manu da Statue 24
Menu de Status
Controladores-satélites diretos
Ethernet
Celular 4G35
Controladores-satélites servidores
Ethernet
Celular 4G
Controladores-satélites clientes
Menu de alarmes da IQNet
Apendice 42
Módulos de conexão42
Opções de módulo de conexão42
Módulo base42
Módulo de vazão inteligente
Módulo de conexão IQ43
Módulo de conexão inteligente de vazão IQ43
Instalação do módulo de conexão44
Conectar o fio terra do IQ-CM46
Instalação do cartão SIM47
Informações regulatórias 48
Deguisites de competibilide de eletromegnétice
Requisitos de compatibilidade eletromagnética
(EMC) para os Estados Unidos48
Requisitos de compatibilidade eletromagnética
(EMC) para o Canadá49

Bem-vindo à Rain Bird

Parabéns por adquirir o novo e avançado cartucho de comunicação em rede IQ (IQ-NCC) da Rain Bird para o Sistema de Controle Central IQ. A Rain Bird lidera o setor de irrigação há mais de sete décadas, atendendo a todas as necessidades de gestão da água com produtos e serviços da mais alta qualidade.

Sobre este manual

Este manual é um adendo aos guias de instalação e operação do controlador da série ESP-LX. As instruções presentes neste manual abordam a instalação de um cartucho IQ-NCC em um controlador ESP-LX (não incluído), a conexão dos cabos de comunicação ou da antena e a configuração do cartucho para comunicação com o computador IQ ou controlador-satélite servidor IQ.

Controladores da série ESP-LX

Os controladores ESP-LXME, ESP-LXMEF, ESP-LXD, ESP-LXIVM e ESP-LXIVM Pro da Rain Bird normalmente funcionam como controladores de irrigação autônomos, mas podem ser atualizados para se tornar componentes de campo do Sistema de Controle Central IQ, com a instalação de um cartucho de comunicação em rede IQ.

Sistema de Controle Central IQ™

O Sistema de Controle Central IQ permite a comunicação remota para programação e monitoramento de vários controladores da série ESP-LX, por meio de um computador, tablet ou smartphone.

Cartucho de comunicação em rede IQ™

A inclusão de um cartucho de comunicação em rede IQ (IQ-NCC) transforma um controlador da série ESP-LX, seja ele novo ou já existente, em um controlador-satélite IQ.

Três tipos de cartucho de comunicação em rede estão disponíveis para estabelecer a comunicação com o computador central IQ:

- Cartucho IQNCCEN Ethernet
- Cartucho IQ4G-XXX* celular
- Cartucho IQNCCRS RS-232
- * XXX Designador de área USA = Estados Unidos CAN = Canadá AUS = Austrália EUR = Europa INT = Internacional

POR

Tipos de controlador-satélite IQ[™]

Os controladores-satélites IQ são configurados como satélite direto, servidor ou cliente. As diferenças e capacidades de cada um são indicadas abaixo:

Satélite direto

Os satélites diretos se comunicam com o IO-Cloud ou o computador central IQ por meio de conexões celulares ou Ethernet do IO-NCC. Os satélites diretos não se comunicam com outros satélites.

Satélite servidor

Os satélites servidores se comunicam com o IO-Cloud ou o computador central IQ por meio de conexões celulares ou Ethernet do IQ-NCC. A comunicação com até 255 satélites clientes por meio da IQNet é feita com um modem via rádio ou conexão de comunicação por cabo de polietileno de alta velocidade.

Satélite cliente

Os satélites clientes comunicam-se com o satélite servidor ou outros satélites clientes pela IQNet, utilizando modems via rádio IQ ou conexões de comunicação por cabo de polietileno de alta velocidade.

Produtos descritos neste manual

Este manual descreve a instalação dos seguintes produtos Rain Bird IO[™]:

- Cartucho de comunicação em rede Ethernet (IQNCCEN)
- Cartucho de comunicação em rede celular 4G (IO4G-XXX* e IO4G)
- Cartucho de comunicação em rede RS-232 (IQNCCRS), usado principalmente para satélites clientes

NOTA: o cartucho IO4G-XXX* vem com um cartão SIM e 1 ano de serviço de telemetria por celular 4G. O cartucho IQ4G não vem com cartão SIM nem serviço de telemetria por celular 4G, que devem ser adquiridos à parte. Consulte a seção "Instalação do cartão SIM" no apêndice para saber mais.

Consulte o guia de instalação e programação do rádio de espalhamento espectral (SS) IQ.

* XXX - Designador de área USA = Estados Unidos CAN = CanadáAUS = Austrália EUR = Europa INT = Internacional



Figura 1 - Cartucho de comunicação em rede IQ™ (Imagem do IQ4G-XXX) POR

Instalação

Esta seção traz instruções sobre como instalar e configurar um cartucho de comunicação em rede IQ em um controlador ESP-LXME, ESP-LXD ou ESP-LXIVM.

Componentes do cartucho de comunicação em rede IQ™

Cartucho de comunicação em rede

Três tipos de cartucho IQ-NCC estão disponíveis para comunicação com o IQ-Cloud ou o computador central IQ:

- Cartucho IQNCCEN Ethernet
- Cartucho IQ4G-XXX celular
- Cartucho IQNCCRS RS-232

Cabo ou antena da porta IQ

O cabo ou a antena da porta IQ estabelece a comunicação com o IQ-Cloud ou o computador central IQ.

Módulo de conexão (CM)

O módulo de conexão (CM) instalado no controlador ESP--LX permite a comunicação via cabo de polietileno de alta velocidade entre satélites servidores e clientes na IQNet.

Cabo da porta do módulo de conexão (CM)

O cabo direto da porta do módulo de conexão (CM) estabelece a conexão entre o cartucho IQ-NCC e o módulo de conexão.

Cabo do modem via rádio

Um modem via rádio também pode ser conectado ao cartucho IQ-NCC usando o cabo Y, para estabelecer uma comunicação sem fio via rádio entre os satélites servidores e clientes na IQNet.

Opções de configuração

Antes de começar a instalação, as seguintes opções de configuração devem ser definidas e/ou identificadas:

- Tipo de cartucho (EN, 4G ou RS)
- Tipo de controlador-satélite (direto, servidor ou cliente)
- Tipo de comunicação com outros satélites (conexão sem fio com modem via rádio; conexão com fio com cabo de comunicação IQNet PE; ou nenhuma)
- Modelo do controlador (ESP-LXME, ESP-LXMEF, ESP-LXD, ESP-LXIVM e ESP-LXIVM Pro)
- Tipo de conexão com o computador IQ: cabo Ethernet, celular ou antena



(4)

(2) Cartucho de comunicação em rede IQ (IQNCCEN mostrado)

 $(\mathbf{1})$

- (3) Cabo do módulo de conexão (CM) (Cabo Y CM mostrado)
 - a. Para o modem via rádio IQNet

0

1

b. Para o módulo de conexão

- 6 Cabo IQNet PE de comunicação
 - com outros satélites
- $(\mathbf{7})$ Módulo de conexão (FSCM-LXME mostrado)



Conteúdo da embalagem

Os componentes a seguir acompanham cada IQ-NCC e são necessários para a instalação.



NOTA: se algum deles não estiver presente, entre em contato com o distribuidor antes de avançar.

- 1. Cartucho de comunicação em rede IQ (UMA das opções a seguir):
 - Cartucho IQNCCEN Ethernet
 - Cartucho IQ4G-XXX celular
 - Cartucho IQNCCRS RS-232
- 2. Cartucho para módulo de conexão e/ou cabos de rádio:
 - Cabo Y CM (módulo de conexão e rádio IQ)
 - Cabo direto CM (módulo de conexão)
- 3. Cabos e antenas de comunicação IQ
 - Cabo Ethernet (apenas IQNCCEN)
 - Antena interna celular (apenas IQ4G-XXX e IQ4G)
 - Cabo de modem externo (apenas IQNCCRS)
 - Cabo de modem nulo IQ (configuração do NCC Configurator)
- 4. Manual de instalação e guia de referência rápida

Cabos do módulo de conexão (CM)

Cabo Y CM (preto) Conecta o cartucho IQ-NCC ao rádio IQ

Cabo de modem nulo (serial) IQ-NCCNMC

Usado com o cabo Y, o software NCC Configurator e um computador para configurar o cartucho IQNCCEN Fthernet

Cabo direto CM (preto)

Conecta o cartucho IQ-NCC ao módulo de conexão CM



Opções de cabo para a porta IQ



Cabo Ethernet Fornecido com o cartucho IQNCCEN Ethernet

Antena interna celular

Fornecida com o cartucho IQ4G-XXX e IQ4G celular

Cabo de modem externo (bege)

Fornecido com o cartucho IONCCRS RS-232



nication Cartridge (IQ-NCC)

RAIN HBIRD

10-Network Con

Manual de instalação e

guia de referência rápida

STAN STRAN

POR

Instalação

Instalação do cartucho

Esta seção descreve as etapas necessárias para a instalação de um IQ-NCC e conexão dos cabos necessários. As etapas valem para todos os tipos de cartucho, com todas as diferenças explicadas separadamente.

Acessar o gabinete do controlador

- Destranque e abra a porta externa do controlador da série ESP-LX.
- (2) Para abrir o painel frontal do controlador, segure a alça em forma de meia-lua do lado direito do painel frontal.

3 Puxe a alça na sua direção e gire-a para a esquerda.





POR

Remover a tampa do orifício do cabo de comunicação

- Encontre a tampa do orifício do cabo de comunicação da porta IQ na parte inferior esquerda do gabinete do controlador, próximo à caixa de distribuição do transformador.
- 2 Se um módulo de conexão CM for instalado para comunicação com a IQNet, localize a tampa do orifício traseiro do cabo de comunicação da IQNet.
- 3 Usando uma chave de fenda ou outra ferramenta pontiaguda, centralize a ponta da ferramenta na "covinha" do centro da tampa do orifício e, em seguida, rompa e remova a(s) tampa(s) do cabo.

AATENÇÃO

Sempre utilize proteção para os olhos ao usar ferramentas ou equipamentos elétricos.



Instalar uma antena externa

 ${}^{\circ}$

Para obter a melhor recepção para o cartucho 3G/4G, é necessário instalar a placa de aterramento de metal inclusa.

NOTA: A placa de aterramento NÃO é necessária para instalações em gabinetes de metal.

 Usando uma chave de fenda grande, rompa e remova o maior orifício na parte superior interna do gabinete do ESP-LX.

POR



 Enrosque a arruela e a porca de volta na haste da antena e aperte.



Cartucho de comunicação em rede IQ 15

Conecte o conector do fio da antena na parte de trás POR Instalação

(6) Passe o fio da antena com cuidado para dentro do gabinete e enfie-o atrás do transformador.





do cartucho NCC 3G/4G.

(7)

(8) Em seguida, passe-o pelo canal do fio na parte traseira do painel frontal do controlador para prendê-lo.



Instalar uma antena externa para o LXMM

Se o gabinete de metal do LXMM for usado junto com o cartucho IQ4G, uma antena externa deve ser instalada no lugar da antena interna fornecida. A antena externa não está incluída como NCC e deve ser adquirida separadamente (código de referência da peça: IQ4GEXTANT).

 Usando uma furadeira e uma broca de 5/8" (16 mm), faça um furo na "covinha" no canto superior direito do gabinete de metal do LXMM.

AATENÇÃO

Sempre utilize proteção para os olhos ao usar ferramentas ou equipamentos elétricos.



POR

Instalar o cartucho

 Pressione para baixo a trava superior da tampa do compartimento do cartucho e retire-a de trás do painel frontal.



- 2 Conecte o cabo ou a antena da porta IQ ao cartucho (consulte a Fig. 4). O cabo ou a antena estabelecem a comunicação com o computador IQ.
- 3 Conecte o cabo da porta CM ao cartucho que se aplica à configuração pretendida (consulte a Fig. 4). Dois cabos para a porta CM estão incluídos na embalagem com cada cartucho: um cabo direto e um cabo Y. O cabo necessário depende da configuração do controlador:

- Se o satélite for um servidor ou cliente que usará um modem via rádio para comunicação sem fio com outros satélites na IQNet, instale o cabo Y. O cabo Y é ligado diretamente ao modem via rádio (consulte o manual do usuário que acompanha o modem via rádio para ver as instruções de instalação e configuração).
- Se o satélite for um servidor ou cliente que usará uma conexão com fio (cabo de comunicação IQNet PE) para se comunicar com outros satélites, instale o cabo direto.
- Se o satélite for um servidor ou cliente que usará um módulo via rádio para comunicação sem fio E uma conexão com fio (cabo de comunicação IQNet PE) para se comunicar com outros satélites, instale o cabo Y.
- Se o satélite for direto (sem conexão sem fio ou com fio a outro satélite), nenhum cabo é necessário para a porta CM.
- **NOTA:** o cabo Y possui um conector DB9 que não passa pelo orifício. Primeiro, passe a ponta pequena do cabo pela base do orifício e, em seguida, conecte à porta CM.



Instalação

POR



NOTA: o cartucho IQ4G requer um cartão SIM e uma conta IQ4614, de serviço de telemetria por celular 4G, que não são fornecidos e devem ser adquiridos separadamente. Consulte a seção "Instalação do cartão SIM" no apêndice para saber mais.

4 Conecte o cabo plano do cartucho ao conector para cartão rígido que fica na parte superior esquerda do compartimento do cartucho.

AVISO

Garanta que a borda VERMELHA do cabo plano esteja voltada para o lado ESQUERDO do conector.



(5) Oriente o cartucho para que as duas dobradiças inferiores se encaixem nas aberturas, na base do compartimento do cartucho. Em seguida, balance suavemente o IQ-NCC para que ele se encaixe, fechando a trava superior.



Concluir as conexões dos cabos

- POR
- 1 Passe todos os cabos do cartucho pelo canal atrás do painel frontal.



2 Nos cartuchos Ethernet IQNCCEN, passe o cabo Ethernet RJ-45 fornecido pelo orifício no canto inferior esquerdo da unidade.



AVISO

Não conecte um cabo telefônico ao cartucho Ethernet IQNCCEN. Isso danificará o modem Ethernet interno.

- (3) Se necessário, instale o tipo de módulo de conexão no slot 0 que é necessário para a configuração pretendida.
 - NOTA: se o satélite estiver sendo configurado como servidor ou cliente com uma conexão com fio (cabo de comunicação IQNet PE) a outro satélite, um módulo de conexão IQ-FSCM-LXME (para ESP-LXD, ESP-LXIVM ou ESP-LXIVM Pro) deve ser instalado antes de avançar. Consulte a seção "Módulos de conexão" do apêndice para saber mais. Se nenhuma conexão com fio for necessária, guarde o módulo base que foi enviado com o controlador. (Os controladores ESP-LXD, ESP--LXIVM e ESP-LXIVM Pro não vêm com módulo base).
- 4 Se um cabo da porta CM (cabo Y ou direto) estiver instalado, conecte o conector de acoplamento chaveado ao módulo de conexão CM, como mostrado.

NOTA: o cabo Y só pode ser usado para uma conexão sem fio com modem via rádio. Se um módulo de conexão não for usado, prenda a ponta do cabo não usado dentro do controlador-satélite. (5) Para estabelecer uma conexão com fio com outro satélite, passe a ponta de um cabo de comunicação IQNet PE pelo orifício na base do controlador e conecte os condutores aos terminais azuis no módulo de conexão CM, como mostrado.



Imagem do FSCM

6 Prenda todos os cabos dentro do controlador e feche o painel frontal.

AVISO

Garanta que os cabos instalados dentro do satélite não entrem em contato direto com o transformador, pois o calor pode causar danos aos cabos.

Conecte a blindagem de metal do cabo de polietileno ao terminal de aterramento laranja (somente em uma ponta do cabo de polietileno).

Instalação da antena interna

Os cartuchos celulares IO4G-XXX e IO4G utilizam a antena interna fornecida (se um invólucro de metal não for usado). Para instalar a(s) antena(s) interna(s):

- Limpe a superfície para remover todo o pó ou sujeira.
- Retire a fita adesiva de cobertura da antena celular 4G.
- (3) Coloque a antena bem próxima ao painel traseiro, como mostrado, para deixar um amplo espaço para que o painel frontal possa fechar sem prender o cabo da antena.

Para cumprir os limites de exposição de segurança de radiofreguência da FCC, a antena usada para esse transmissor deve ser instalada de modo a oferecer uma distância de pelo menos 20 cm de todas as pessoas e não deve ser localizada ou operada em conjunto com nenhuma outra antena ou transmissor.

AVISO

Tome cuidado especial na primeira vez que colocar a antena. Depois de instalada, ela não pode ser facilmente removida.



Instalação da antena interna celular 4G

POR

Placa

traseira

POR

Configuração do IQ-NCC

Esta seção descreve as etapas necessárias para configurar um IQ-NCC para comunicação com o computador IQ.

Siga as mesmas etapas para cada tipo de IQ-NCC. Quaisquer diferenças são abordadas na etapa específica.

Assistente de configuração de satélite direto

Siga estas etapas para configurar um satélite direto:

No LXD e LXME:



Gire o seletor do controlador para "CONFIGURAÇÕES DE ETM/IQ".



No LX-IVM:



Gire o seletor do controlador para "Configurações avançadas" e selecione Configure Cartridge (Configurar cartucho).

 O menu principal IQ Settings (Configurações do IQ) é exibido. Use as setas PARA CIMA ou PARA BAIXO para selecionar Setup Wizard (Assistente de configuração) e pressione Next (Avançar).



A tela Setup - Satellite Type (Configuração - Tipo de satélite) é exibida. Use + ou - para selecionar Direct (Direto) e pressione Next (Avançar).



3 A tela Setup - Satellite Address (Configuração - Endereço do satélite) é exibida. Os satélites diretos sempre têm o endereço 001; pressione Next (Avançar).



A tela Setup - Satellite IQ Port (Configuração - Porta IQ do satélite) é exibida; pressione Next (Avançar).

• Somente no RS: use + ou - para escolher uma opção de porta IQ e pressione Next (Avançar).



NOTA: o cartucho RS possui três opções: modem externo, conexão direta IQ e IQSSRADIO. Todos os outros cartuchos possuem apenas uma opção, que pode ser celular 4G ou modem Ethernet. (5) A seguinte mensagem será exibida. Pressione Dismiss (Ignorar) para sair da tela.



O satélite agora está pronto para ser configurado pelo software NCC Configurator (necessário apenas para configuração do cartucho IQNCC-EN Ethernet). POR

Assistente de configuração de satélite servidor

Siga estas etapas para configurar um satélite servidor:

No LXD e LXME:

Gire o seletor do controlador para "CONFIGURAÇÕES DE ETM/IO".



No LX-IVM:



Gire o seletor do controlador para "Configurações avançadas" e selecione Configure Cartridge (Configurar cartucho).

O menu principal IQ Settings (Configurações do IQ) é exibido. Use as setas PARA CIMA ou PARA BAIXO para selecionar Setup Wizard (Assistente de configuração) e pressione Next (Avançar).



A tela Setup - Satellite Type (2)(Configuração - Tipo de satélite) é exibida. Use + ou - para selecionar Server (Servidor) e pressione Next (Avancar).



(3) A tela Setup - Satellite Address (Configuração - Endereço do satélite) é exibida. Os satélites servidores sempre têm o endereco 001; pressione Next (Avançar).



A tela Setup - Satellite IQ Port (4) (Configuração - Porta IQ do satélite) é exibida; pressione Next (Avancar).





NOTA: os cartuchos têm ape-

nas uma opção, que pode ser celular 4G ou Ethernet, dependendo do cartucho instalado.

(5) A tela Setup – Satellite Radio Port (Configuração - Porta de rádio do satélite) é exibida. Use + ou - para selecionar uma opção de porta de rádio: No Radio Installed (Nenhum rádio instalado) ou Radio Installed (Rádio Instalado): pressione Next (Avançar).





NOTA: se o cabo Y estiver instalado para conexão com um modem via rádio para comunicação sem fio com outros satélites, selecione Radio Installed (Rádio instalado).

(6) A tela Setup – Satellite CM Port (Configuração - Porta CM do satélite) é exibida. Use + ou para selecionar uma opção de Porta CM: No Module Installed (Nenhum módulo instalado) ou Module Installed (Módulo instalado); pressione Next (Avançar).





NOTA: se um módulo de cone-

xão IO-FSCM-LXME ou IOCM--LX2W for instalado para comunicação com fio com outros satélites, selecione Module Installed (Módulo instalado).

A seguinte mensagem será exibida. Pressione Dismiss (Ignorar) para sair da tela.



O satélite agora está pronto para ser configurado pelo utilitário de configuração do software IQ.

POR

Assistente de configuração de satélite cliente

Siga estas etapas para configurar um controlador como satélite cliente:

No LXD e LXME:

Gireoseletor do controlador para "CONFIGURAÇÕES DE ETM/IQ".



No LX-IVM:

Gire o seletor do controlador para "Configurações avançadas" e selecione Configure Cartridge (Configurar cartucho).) O menu principal IQ Settings (Configurações do IQ) é exibido. Use as setas PARA CIMA ou PARA BAIXO para selecionar Setup Wizard (Assistente de configuração) e pressione Next (Avançar).



A tela Setup - Satellite Type (Configuração - Tipo de satélite) é exibida. Use + ou - para selecionar Client (Cliente) e pressione Next (Avançar).



A tela Setup - Satellite Address (Configuração - Endereço do satélite) é exibida. Use + ou para selecionar um endereço exclusivo de 002 a 256 para o satélite (MANTENHA os botões pressionados para acelerar os ajustes); pressione Next (Avançar).



A tela Setup – Satellite Radio Port (Configuração - Porta de rádio do satélite) é exibida. Use + ou - para selecionar uma opção de porta de rádio: No Radio Installed (Nenhum rádio instalado) ou Radio Installed (Rádio Instalado); pressione Next (Avançar).



- **NOTA:** se o cabo Y estiver instalado para conexão com um modem via rádio para comunicação sem fio com o servidor, selecione Radio Installed (Rádio instalado).
- A tela Setup Satellite CM Port (Configuração - Porta CM do satélite) é exibida. Use + ou - para selecionar uma opção de Porta CM: No Module (Sem módulo) ou Module Installed (Módulo instalado); pressione Next (Avançar).



- NOTA: se um módulo de conexão IQ-FSCM-LXME ou IQCM--LX2W for instalado para comunicação com fio com outros satélites, selecione Module Installed (Módulo instalado).
- A tela Setup CM Port Termination (Configuração – Terminação da porta CM) é exibida. Use + ou - para selecionar uma opção de terminação da porta CM: On (Ativado) ou Off (Desativado).



NOTA: a terminação da porta CM só é necessária se o satélite estiver na extremidade de um trajeto do cabo de comunicação IQNet PE. Se não tiver certeza, consulte o responsável pelo projeto do sistema.

Software NCC Configurator

O software NCC Configurator é usado para configurar as conexões de rede do cartucho IQNCCEN Ethernet. Consulte as instruções do IQ-NCC Configurator para obter ajuda com a configuração. POR

Operação

POR

Esta seção apresenta indicações de LED e opções de menu do painel frontal que podem ser usadas para verificar a instalação, operação e configuração do cartucho.

Controles e indicadores

Botão Reset

O botão Reset (Redefinir) do cartucho reinicia a programação interna e reativa a comunicação com o computador central IQ sem afetar as configurações.

Indicadores de LED

As três luzes de LED na frente de cada cartucho indicam o status de cada porta de comunicação em qualquer controlador-satélite. O significado de cada estado do LED é mostrado nas tabelas a seguir.

Gire o seletor do controlador ESP-LX para Configurações do IQ e selecione Status para ver a versão em texto do status das portas de comunicação.



Cartucho de comunicação em rede IQ (IQ-NCC-EN mostrado)

Estado do LED	Status do IQ4G	Etapas para a solução de problemas
Apagado (nenhum LED aceso)	Cartucho inativo/inoperante	Sem energia para o modem 1) Verifique a conexão com o controlador 2) Verifique a alimentação CA do controlador 3) Verifique com um cartucho que esteja em boas condições
Vermelho/laranja piscando	Nenhum serviço de celular conectado	Essa é a condição inicial após a instalação do cartucho, após desligar e religar a alimen- tação CA ou ao pressionar o botão Reset enquanto o cartucho tenta estabelecer uma conexão de serviço. Se essa condição persistir após cinco minutos: 1) Confirme se há serviço de celular disponível no local de instalação 2) Verifique a qualidade do sinal 3) Se a qualidade do sinal for ruim, instale uma antena direcional e/ou amplificador de sinal
Vermelho piscando	Serviço de celular detectado, mas a autorização do serviço não foi bem-sucedida	A indicação pode ocorrer durante a sequência normal de reinicialização após desligar e religar a alimentação, instalar o cartucho ou pressionar o botão Reset. Se essa condição persistir por mais de dois minutos: 1) Confirme se o SIM está instalado corretamente 2) Confirme se a assinatura do serviço é válida e se está ativa
Laranja fixo	Conexão ativa ao serviço de celular e o serviço está autorizado	Essa é a condição normal de inatividade quando a instalação do IQ4G está funcionando corretamente. Se o acesso ao IQ não for bem-sucedido: 1) Verifique todas as configurações do IQ e tente conectar-se novamente ao cartucho pelo IQ
Verde fixo	Autenticação com o IQ, mas ne- nhum dado está sendo enviado ou recebido	1) Nenhuma
Verde piscando	Autenticação com o IQ e dados sendo enviados ou recebidos	1) Nenhuma

Tabela 1 - Indicadores de LED da porta IQ 4G

Estado do LED	Status do NCC-RS	Status do NCC-EN
Apagado	Porta desativada	Porta desativada
Vermelho fixo	N/A	Conectado à rede ativa (endereço IP padrão)
Vermelho piscando	Nenhuma conexão de computador IQ/nenhum modem via rádio detectado	Nenhuma conexão com cabo/switch
Amarelo fixo	Conexão de computador IQ/modem via rádio detectado, não conectado ao IQ	Conectado a uma rede ativa e possui endereço IP válido, mas não está autenticado
Amarelo piscando	Conectando-se ao IQ, mas não concluiu a autenticação	Recebendo dados, mas não autenticado
Verde fixo	Autenticado com o IQ, mas nenhum dado está sendo enviado/recebido	Autenticado com o IQ, mas nenhum dado está sendo enviado/recebido
Verde piscando	Autenticado com o IQ e dados sendo enviados/ recebidos	Autenticado com o IQ e dados sendo enviados/ recebidos
Vermelho/amarelo piscando (os 3 LEDs em sincronia)	Regravação ou redefinição	Regravação ou redefinição

Tabela 2 - Indicadores de LED da porta IQ

POR

Estado do LED	Status do módulo de conexão (CM ou FSCM)
Apagado	Porta desativada (também fica apagado se for configurado como cliente ou se a opção No Module Installed (Nenhum módulo instalado) for selecionada no assistente de configuração)
Vermelho fixo	N/A
Vermelho piscando	N/A
Amarelo fixo	N/A
Amarelo piscando	Tentando obter BAUD automático ou polaridade automática
Verde fixo	BAUD e polaridade válidos, mas nenhum dado é enviado/recebido
Verde piscando	Dados sendo enviados/recebidos
Vermelho/amarelo piscando (os 3 LEDs em sincronia)	Regravação ou redefinição

Tabela 3 - Indicadores de LED da porta CM



NOTA: o LED da porta CM nos satélites servidores e satélites clientes com um rádio da IQNET e um módulo de conexão CM instalados continuará piscando em verde enquanto busca satélites clientes.

Estado do LED	Status do modem via rádio
Apagado	Porta desativada (também fica apagado se for configurado como cliente ou se a opção No Radio Installed (Nenhum rádio instalado) for selecionada no assistente de configuração)
Vermelho fixo	N/A
Vermelho piscando	Nenhum modem via rádio detectado
Amarelo fixo	N/A
Amarelo piscando	N/A
Verde fixo	Modem via rádio detectado, mas nenhum dado está sendo enviado/recebido
Verde piscando	Modem via rádio detectado, os dados estão sendo enviados/recebidos
Vermelho/amarelo piscando (os 3 LEDs em sincronia)	Regravação ou redefinição

Tabela 4 - Indicadores de LED da porta de rádio



NOTA: o LED da porta de rádio nos satélites servidores e satélites clientes com um rádio da IQNET e um módulo de conexão CM instalados continuará piscando em verde enquanto busca satélites clientes.

Menu de Status

O menu de Status serve para exibir o status de cada porta de comunicação na tela do painel frontal.

Para satélites diretos ou servidores com cartucho IQ4G instalado, a intensidade do sinal entre o computador IQ e o controlador pode ser exibida.

Os satélites servidores podem usar a função Ping para verificar a comunicação com qualquer satélite cliente selecionado pelo usuário.

Controladores-satélites diretos

Ethernet

Para exibir o status dos satélites diretos com cartucho IQNCCEN instalado:

No LXD e LXME:



Gire o seletor do controlador para "CONFIGURAÇÕES DE ETM/IQ".



No LX-IVM:



Gire o seletor do controlador para "Configurações avançadas" e selecione Configure Cartridge (Configurar cartucho).) O menu principal IQ Settings (Configurações do IQ) é exibido. Use as setas PARA CIMA ou PARA BAIXO para selecionar Status e pressione Next (Avançar).



2 A tela Satellite Status (Status do satélite) é exibida. O status atual das portas IQ, Radio (Rádio) e CM é mostrado.



Controladores-satélites diretos

Celular 4G

Para exibir o status dos satélites diretos com cartucho IQ4G instalado:

No LXD e LXME:



Gire o seletor do controlador para "CONFIGURAÇÕES DE ETM/IQ".



No LX-IVM:



Gire o seletor do controlador para "Configurações avançadas" e selecione Configure Cartridge (Configurar cartucho). O menu principal IQ Settings (Configurações do IQ) é exibido. Use as setas PARA CIMA ou PARA BAIXO para selecionar Status e pressione Next (Avançar).



A tela Satellite Status (Status do satélite) é exibida. O status atual das portas IQ, Radio (Rádio) e CM é mostrado. Pressione Signal (Sinal) para ver a qualidade do sinal 4G.

IQNCC->	XX Status	
Direct S	atellite 001	
Port	Status	
IQ	Idle	
Radio	Disabled	
СМ	Disabled	
Signal	Back	

A tela Signal Strength (Intensidade do sinal) é exibida. A qualidade do sinal entre o satélite e a rede 4G ou LAN é indicada em uma escala de 1 a 10.



Controladores-satélites

servidores Ethernet

Para exibir o status dos satélites servidores com cartucho IQNCCEN instalado:

No LXD e LXME:



Gire o seletor do controlador para "CONFIGURAÇÕES DE ETM/IQ".



No LX-IVM:



Gire o seletor do controlador para "Configurações avançadas" e selecione Configure Cartridge (Configurar cartucho).) O menu principal IQ Settings (Configurações do IQ) é exibido. Use as setas PARA CIMA ou PARA BAIXO para selecionar Status e pressione Next (Avançar).



A tela Satellite Status (Status do satélite) é exibida. O status atual das portas IQ, Radio (Rádio) e CM é mostrado. Pressione Ping para verificar o status da comunicação com os clientes selecionados.

IQNCC-	XX Status
Server	Satellite 001
Port	Status
ĪQ	Idle
Radio	Active
СМ	Active
Signal	Back Ping
T	

A tela IQNet Ping (Ping da IQNet) é exibida. Use os botões + e - para selecionar qualquer endereço de cliente. Pressione Ping para verificar o status da comunicação.



A tela exibirá Response: Yes (Resposta: Sim) se o ping for bem-sucedido ou No (Não) para um ping malsucedido. O tempo de recebimento da resposta do satélite servidor é indicado em milissegundos.

Controladores-satélites servidores

Celular 4G

Para exibir o status dos satélites servidores com cartucho IQ4G instalado:

No LXD e LXME:



Gire o seletor do controlador para "CONFIGURAÇÕES DE ETM/IQ".



No LX-IVM:



Gire o seletor do controlador para "Configurações avançadas" e selecione Configure Cartridge (Configurar cartucho). O menu principal IQ Settings (Configurações do IQ) é exibido. Use as setas PARA CIMA ou PARA BAIXO para selecionar Status e pressione Next (Avançar).



A tela Satellite Status (Status do satélite) é exibida. O status atual das portas IQ, Radio (Rádio) e CM é mostrado. Pressione Signal (Sinal) para ver a qualidade do sinal celular 4G.

IQNCC-	XX Status
Server	Satellite 001
Port	Status
IQ	Idle
Radio	Active
СМ	Active
Signal	Back Ping

A tela Signal Strength (Intensidade do sinal) é exibida. A qualidade do sinal entre o satélite e a rede 4G ou LAN é indicada em uma escala de 1 a 10.



A tela Satellite Status (Status do satélite) é exibida. Pressione Ping para verificar o status da comunicação com os clientes selecionados.



(5) A tela IQNet Ping (Ping da IQNet) é exibida. Use os botões + e - para selecionar qualquer endereço de cliente. Pressione Ping para verificar o status da comunicação.



A tela exibirá Response: Yes (Resposta: Sim) se o ping for bem-sucedido ou No (Não) para um ping malsucedido. O tempo de recebimento da resposta do satélite cliente é indicado em milissegundos.

Controladores-satélites clientes

Para exibir o status dos satélites clientes com qualquer cartucho instalado:

No LXD e LXME:



Gire o seletor do controlador para "CONFIGURAÇÕES DE ETM/IQ".



No LX-IVM:

Gire o seletor do controlador para "Configurações avançadas" e selecione Configure Cartridge (Configurar cartucho).

 O menu principal IQ Settings (Configurações do IQ) é exibido. Use as setas PARA CIMA ou PARA BAIXO para selecionar Status e pressione Next (Avançar).



A tela Satellite Status (Status do satélite) é exibida. O status atual das portas IQ, Radio (Rádio) e CM é mostrado.





Menu de alarmes da IQNet

O menu IONet Alarms (Alarmes da IONet) é usado para exibir falhas de comunicação entre os satélites servidores e clientes.

Para exibir os alarmes:

No LXD e LXME:



Gire o seletor do controlador para "CONFIGURAÇÕES DE ETM/IO".



No LX-IVM:



Gire o seletor do controlador para "Configurações avançadas" e selecione Configure Cartridge (Configurar cartucho).

O menu principal IQ Settings (Configurações do IQ) é exibido. Use as setas PARA CIMA ou PARA BAIXO para selecionar IQNet Alarms (Alarmes da IONet) e pressione Next (Avançar).



Se não houver alarmes, a tela a (2)seguir será exibida.



(3)Se houver uma falha de comunicação entre o satélite servidor e os satélites clientes. a tela IONet Alarm (Alarme da IONet) será exibida no satélite servidor. Use as setas PARA CIMA ou PARA BAIXO para ver outros alarmes.



Se houver uma falha de comunicação entre um satélite cliente e o satélite servidor, a tela IQNet Alarm (Alarme da IQNet) será exibida no satélite cliente. Use as setas PARA CIMA ou PARA BAIXO para ver outros alarmes.



(5) Em qualquer tela de alarme da IQNet, pressione Clear (Limpar) para apagar todos os alarmes. Pressione Yes (Sim) para confirmar.



Esta página foi deliberadamente deixada em branco.

Apêndice

POR

Módulos de conexão Opções de módulo de conexão

Existem quatro tipos diferentes de módulos de conexão que podem ser instalados no slot 0 do controlador da série ESP-LX.

O tipo de módulo de conexão necessário para a instalação de um cartucho de comunicação em rede IQ depende do tipo de controlador e do tipo de comunicação necessária com outros satélites (com ou sem fio).

Módulo base

O módulo base **BM-LXME** é o módulo padrão que vem com um controlador ESP-LXME. Esse módulo pode ser usado com um IQ-NCC quando a comunicação com fio com outros satélites não for necessária.



Módulo de vazão inteligente

O módulo de vazão inteligente **FSM-LXME** (opcional), usado em um controlador ESP-LXME, pode ser utilizado com um IQ-NCC quando a comunicação com fio com outros satélites não for necessária.



Módulo de conexão IQ

Se a comunicação por fio (cabo de comunicação IQNet PE) for necessária entre um satélite ESP-LXD, ESP--LXIVM ou ESP-LXIVM Pro e outros satélites, um módulo de conexão **IQCM-LX2W** deve ser instalado no satélite ESP-LXD, ESP-LXIVM ou ESP--LXIVM Pro para fazer a conexão.



Módulo de conexão inteligente de vazão IQ

Se a comunicação por fio (cabo de comunicação IQNet PE) for necessária entre um satélite ESP-LXME e outros satélites, um módulo de conexão **IQ-FSCM-LXME** deve ser instalado no satélite ESP-LXME para fazer a conexão.





NOTA: consulte o manual do controlador ESP-LXME para saber como configurar o módulo de vazão inteligente. POR

Instalação do módulo de conexão

Siga estas etapas se um módulo de conexão for necessário para comunicação por fio com a IQNet:

Apêndice

Para remover um módulo base existente, pressione (1)os dois botões de liberação em cada extremidade do módulo para soltá-lo do slot 0.

NOTA: os modelos ESP-LXD, ESP-LXIVM ou ESP-LXIVM Pro não vêm com módulo base. Remova a cobertura plástica preta da placa traseira no slot 0 para expor os pinos do conector.



- (2) Alinhe o conector na parte inferior do módulo IQ-FSCM-LXME ou IQCM-LX2W com o soquete de conexão na placa traseira do satélite.
- Prenda cuidadosamente o módulo na placa traseira do (3) satélite, pressionando firmemente até que se encaixe.



(4) Conecte o fio terra verde e amarelo à barra de aterramento do lado esquerdo da placa traseira do satélite.



POR

Conectar o fio terra do IQ-CM

Apêndice

Um fio terra adicional é necessário para instalar um módulo de conexão IQCM-LX2W ou IQ-CM-LXME.

- Conecte apenas uma ponta da blindagem de metal do cabo de polietileno ao terminal de terra laranja. Opcionalmente, conecte um fio terra ao aterramento (haste de aterramento elétrico ou placa de aterramento).
- **2** Passe o fio terra pelo orifício na base do controlador.
- 3 Conecte o fio terra ao terminal GND do módulo CM, como mostrado.

Caso não haja um aterramento adequado do módulo de conexão, pode haver risco de choque elétrico ou outros riscos para as pessoas, bem como possíveis danos e mau funcionamento do equipamento.



Apêndice

POR

Instalação do cartão SIM

A versão IQ4G-XXX do cartucho de celular 4G inclui um cartão SIM com 1 ano de serviço de celular. A versão IQ4G do cartucho de comunicação em rede celular 4G requer que o usuário obtenha um cartão SIM com um endereço IP estático público e serviços de celular.



NOTA: um endereço IP deve ser obtido da AT&T ou outro provedor de serviços 4G/LTE e deve ser adquirido separadamente.

Siga estas etapas para instalar um cartão SIM no IQ4G:

1 Na frente do IQ4G, remova a placa de acesso em forma de T pressionando a aba para baixo.



- (2) Oriente o cartão SIM conforme a imagem no cartucho (com o "canto recortado" na parte superior esquerda, como mostrado).
- (3) Instale o cartão SIM no slot.





Recoloque a placa de acesso.

Informações regulatórias Requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC) para os Estados

Unidos

Declaração de conformidade do fornecedor Informações de conformidade - 47 CFR § 2.1077

Identificador único: IQ4G-USA

Responsável - Informações de contato nos EUA

Rain Bird Corporation 9491 Ridgehaven Court, Suite C, San Diego, CA 92123, EUA

www.rainbird.com.br

Declaração de conformidade com a FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Estes limites são concebidos para fornecerem proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às radiocomunicações. No entanto, não existe garantia de que a interferência não ocorra em uma instalação em particular. Se o equipamento não provocar interferência prejudicial à recepção rádio ou televisiva, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está ligado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com as regras 47 CFR – FCC, Parte 15. A operação deste dispositivo está sujeita às seguintes condições:

- 1. Este dispositivo não pode causar interferência nociva e
- 2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência que possa causar operação indesejada.

Este produto foi certificado pela FCC em condições de teste que incluíam o uso de cabos de E/S blindado e conectores entre componentes do sistema. Para estar em conformidade com os regulamentos da FCC, o usuário deve usar cabos e conexões blindados e deve instalá-los de acordo com as instruções.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Rain Bird Corporation podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC) para o Canadá

Este dispositivo contém transmissor(es)/receptor(es) isentos de licença que estão em conformidade com as RSS(s) isentas de licença da Innovation, Science and Economic Development Canada. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições:

- 1. Este dispositivo não pode causar interferência.
- 2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo as que possam causar operação indesejada do dispositivo.

IMEI

A operadora sem fio exigirá o número IMEI (identificação internacional de equipamento móvel) do dispositivo. O IMEI está impresso na etiqueta atrás do cartucho do modem. POR

Esta página foi deliberadamente deixada em branco.

Esta página foi deliberadamente deixada em branco.



Rain Bird Corporation

6991 East Southpoint Road Tucson, AZ 85756 EUA Tel: (520) 741-6100 Rain Bird Corporation 970 W. Sierra Madre Ave. Azusa, CA 91702 EUA Tel: (626) 812-3400 Rain Bird International 1000 W. Sierra Madre Ave. Azusa, CA 91702 EUA Tel: +1 (626) 963-9311 Assistência técnica para EUA e Canadá: 1 (800) RAINBIRD 1-800-247-3782 www.rainbird.com.br

© 2020 Rain Bird Corporation. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado ou reproduzido sem permissão. ® "Rain Bird" e "IQ Central Control System" são marcas registradas da Rain Bird Corporation.

P/N: 638085-02 Rev.10/20