

Cartouche de communication réseau IQ[™] (IQ-NCC)

Manuel d'installation et d'utilisation du système de contrôle central IQ™



Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, contactez :

Assistance Rain Bird IO-Cloud au 1-800-254-0692

iqcloudsupport@rainbird.com

Ou, pour les utilisateurs disposant d'un plan d'assistance global Rain Bird (GSP), contactez :

États-Unis et Canada	International	
1-866-477-9778	1-520-434-6216	
gsp@rainbird.com	gsp@rainbird.com	

Europe	Australie	
+33 4 42 24 44 61	1800 225 512	
EuropeGSP@ rainbird.fr	info@rainbird.com.au	

Pour plus d'informations sur IQ, y compris des vidéos de formation, rendez-vous à l'adresse

rainbird.com/products/ig4

Avertissements sur les risques

AAVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

AATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.

AVIS

Indigue une information considérée comme importante, mais non liée à un danger (ex : messages concernant les dommages matériels).

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Instructions ou procédures spécifiques liées à la sécurité.

Symboles et utilisation



(1) Les CHIFFRES définissent une série d'opérations que doit suivre l'utilisateur lorsqu'il utilise le programmateur.



REMARQUE : signale à l'utilisateur des instructions d'utilisation importantes liées au fonctionnement du programmateur, à son installation ou à sa maintenance.



Table des matières

Introduction	. 5
Bienvenue chez Rain Bird	. 5
À propos de ce manuel	5
Programmateurs série FSP-I X	5
Système de contrôle central IO™	. 5
Cartouche de communication réseau IO™	5
Types de programmateurs satellites IO™	6
Satellite direct	6
Satellite serveur	6
Satellite client	6
Produits abordés dans ce manuel	. 6
Illustration 1 - Cartouche de communication	
réseau IO™	7
	. ,
Installation	. 8
Composants de la cartouche de communication)
réseau IQ™	. 8
Cartouche de communication réseau	8
Câble ou antenne du port IQ	8
Module de connexion (CM)	8
Câble du port du module de connexion (CM)	8
Câble du modem radio	8
Options de configuration	. 8
Illustration 2 - Aperçu de l'installation	9

Contenu de l'emballage	. 10
Illustration 3 - Contenu de l'emballage	11
Installation des cartouches	.12
Accédez à l'armoire du programmateur	12
Retirez l'alvéole défonçable du câble de	
communication	13
Installez une antenne externe	14
Installez une antenne externe pour le LXMM	16
Installez la cartouche	17
Illustration 4 - Installation / Options de câbles	18
Finissez de brancher les câbles	20
Installation de l'antenne interne	23
Configuration IQ-NCC	.24
Assistant de paramétrage du satellite direct	24
Assistant de paramétrage du satellite serveur	26
Assistant de paramétrage du satellite client	28
Logiciel NCC Configurator	. 29
Utilisation	30
Commandes et indicateurs	.30
Bouton Reset (réinitialiser)	
Indicateurs I FD	
Tableau 1 - Indicateurs LED du port 4G IO	
Tableau 2 - Indicateurs LED du port 10	32
Tableau 3 - Indicateurs LED du port CM	

Tableau 4 - Indicateurs LED du port radio	33
Menu Status (état)	34
Programmateurs satellites directs	34
Ethernet	34
Cellulaire 4G	35
Programmateurs satellites serveurs	36
Ethernet	36
Cellulaire 4G	37
Programmateurs satellites clients	38
Menu IQNet Alarms	39
_	
Annexe	42
Modules de connexion	42
Modules de connexion Options du module de connexion	42 42
Modules de connexion Options du module de connexion Module de base	42 42 42
Modules de connexion Options du module de connexion Module de base Module Flow Smart	42 42 42 42
Modules de connexion Options du module de connexion Module de base Module Flow Smart Module de connexion IQ	42 42 42 42 43
Modules de connexion Options du module de connexion Module de base Module Flow Smart Module de connexion IQ Module de connexion Flow Smart IQ	42 42 42 42 43 43
Modules de connexion Options du module de connexion Module de base Module Flow Smart Module de connexion IQ Module de connexion Flow Smart IQ Installation du module de connexion	42 42 42 42 43 43 43
Modules de connexion Options du module de connexion Module de base Module Flow Smart Module de connexion IQ Module de connexion Flow Smart IQ Installation du module de connexion Branchez le fil de terre IQ-CM	42 42 42 43 43 44 46
Modules de connexion Options du module de connexion Module de base Module Flow Smart Module de connexion IQ Module de connexion Flow Smart IQ Installation du module de connexion Branchez le fil de terre IQ-CM Installation de la carte SIM	42 42 42 43 43 43 44 46 47
Modules de connexion Options du module de connexion Module de base Module Flow Smart Module de connexion IQ Module de connexion Flow Smart IQ Installation du module de connexion Branchez le fil de terre IQ-CM Installation de la carte SIM Informations réglementaires	42 42 42 43 43 43 44 46 47 48
Modules de connexion Options du module de connexion Module de base Module Flow Smart Module de connexion IQ Module de connexion Flow Smart IQ Installation du module de connexion Branchez le fil de terre IQ-CM Installation de la carte SIM Informations réglementaires Exigences en matière de CEM pour les États-U	42 42 42 42 43 43 43 44 46 47 48 nis.48

4

Bienvenue chez Rain Bird

Nous vous remercions d'avoir acheté votre nouvelle cartouche de communication réseau IQ Rain Bird (IQ-NCC) de pointe pour le système de contrôle central IQ. Depuis plus de sept décennies, Rain Bird est le leader des systèmes d'arrosage, répondant à vos besoins les plus variés en matière de gestion de l'arrosage en proposant les meilleurs produits et services.

À propos de ce manuel

Ce manuel est un addenda aux guides d'installation et d'utilisation des programmateurs série ESP-LX. Les instructions de ce manuel vous guideront lors de l'installation d'une cartouche IQ-NCC dans un programmateur ESP-LX (non inclus), lors du branchement des câbles de communication ou de l'antenne, et lors de la configuration de la cartouche pour la communication avec l'ordinateur IQ ou le programmateur satellite serveur IQ.

Programmateurs série ESP-LX

Les programmateurs Rain Bird ESP-LXME, ESP-LXMEF, ESP-LXD, ESP-LXIVM et ESP-LXIVM Pro fonctionnent normalement comme des programmateurs d'arrosage autonomes, mais il est possible d'y installer une cartouche de communication réseau IQ afin de les transformer en composants de terrain pour le système de contrôle central IQ.

Système de contrôle central IQ™

Le système de contrôle central IQ offre une capacité de communication à distance pour la programmation et la surveillance de plusieurs programmateurs série ESP-LX à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone.

Cartouche de communication réseau IQ™

L'ajout d'une cartouche de communication réseau IQ (IQ-NCC) transforme un programmateur série ESP-LX en programmateur satellite IQ.

Trois types de cartouches de communication réseau sont disponibles pour assurer la communication avec l'ordinateur central IQ :

- Cartouche Ethernet IQNCCEN
- Cartouche cellulaire IQ4G-XXX*
- Cartouche RS-232 IQNCCRS
- * XXX Indicatif de région USA = États-Unis CAN = Canada AUS = Australie EUR = Europe
- INT = International

Types de programmateurs satellites IQ™

Les programmateurs satellites IQ sont configurés en tant que satellite direct, serveur ou client. Les différences et les capacités de chacun sont énumérées ci-dessous :

Satellite direct

Les satellites directs communiquent avec IQ-Cloud ou l'ordinateur central IQ par le biais de connexions cellulaires ou Ethernet IQ-NCC. Les satellites directs ne communiquent pas avec d'autres satellites.

Satellite serveur

Les satellites serveurs communiquent avec IQ-Cloud ou l'ordinateur central IQ par le biais de connexions cellulaires IQ-NCC ou Ethernet. Il est possible de communiquer avec un maximum de 255 satellites clients par le biais d'IQNet grâce à un modem radio ou une connexion par câble PE de communication à haut débit.

Satellite client

Les satellites clients communiquent avec le satellite serveur ou avec d'autres satellites clients par le biais d'IQNet avec des modems radio IQ ou des connexions par câble PE de communication à haut débit.

Produits abordés dans ce manuel

Ce manuel décrit l'installation des produits Rain Bird IQ™ suivants :

- Cartouche de communication réseau Ethernet (IQNCCEN)
- Cartouche de communication réseau cellulaire 4G (IQ4G-XXX * et IQ4G)
- Cartouche de communication réseau RS-232 (IQNC-CRS), principalement utilisée sur les satellites clients

REMARQUE : la cartouche IQ4G-XXX * est livrée avec une carte SIM et 1 an de service de télémétrie cellulaire 4G. La cartouche IQ4G n'est pas livrée avec une carte SIM ni avec un service de télémétrie cellulaire 4G, qui doivent être achetés séparément. Consultez la section Installation de la carte SIM de l'annexe pour plus de détails.

Voir le guide d'installation et de programmation radio à spectre étalé IQ

* XXX - Indicatif de région USA = États-Unis CAN = Canada AUS = Australie EUR = Europe INT = International



Illustration 1 - Cartouche de communication réseau IQ[™] (IQ4G-XXX illustré)

FRA

Installation

FRA

Cette section fournit des instructions pour installer et configurer une cartouche de communication réseau IQ dans un programmateur ESP-LXME, ESP-LXD ou ESP-LXIVM.

Composants de la cartouche de communication réseau IQ™

Cartouche de communication réseau

Trois types de cartouches IQ-NCC sont disponibles pour communiquer avec IQ-Cloud ou l'ordinateur central IQ :

- Cartouche Ethernet IQNCCEN
- Cartouche cellulaire IQ4G-XXX
- Cartouche RS-232 IQNCCRS

Câble ou antenne du port IQ

Le câble ou l'antenne du port IQ permet de communiquer avec IQ-Cloud ou l'ordinateur central IQ.

Module de connexion (CM)

Le module de connexion (CM) installé dans votre programmateur ESP-LX permet une communication par câble PE à haut débit entre les satellites serveurs et clients sur IQNet.

Câble du port du module de connexion (CM)

Le câble droit du port du module de connexion (CM) assure la connexion entre la cartouche IQ-NCC et le module de connexion.

Câble du modem radio

Un modem radio peut également être branché à la cartouche IQ-NCC à l'aide du câble en Y pour assurer une communication radio sans fil entre les satellites serveurs et clients sur IQNet.

Options de configuration

Avant de commencer l'installation, les options de configuration suivantes doivent être déterminées et/ou identifiées :

- Type de cartouche (EN, 4G ou RS)
- Type de programmateur satellite (direct, serveur, client)
- Type de communication avec d'autres satellites (connexion sans fil par modem radio, connexion câblée par câble de communication PE IQNet, ou aucun)
- Modèle de programmateur (programmateurs ESP-LXME, ESP-LXMEF, ESP-LXD, ESP-LXIVM et ESP-LXIVM Pro)
- Type de connexion à l'ordinateur IQ : câble Ethernet, cellulaire ou antenne



(1)

(2)

(3)

Contenu de l'emballage

Les composants suivants sont inclus avec chaque IQ-NCC et sont nécessaires à l'installation.

REMARQUE : s'il manque un composant, veuillez contacter votre distributeur avant de continuer.

- 1. Cartouche de communication réseau IQ (UNE des suivantes) :
 - Cartouche Ethernet IQNCCEN
 - Cartouche cellulaire IQ4G-XXX
 - Cartouche RS-232 IQNCCRS
- 2. Branchement entre la cartouche et le module de connexion et/ou les câbles radio :
 - Câble en Y CM (radio IQ et module de connexion)
 - Câble droit CM (module de connexion)
- 3. Câbles et antennes de communication IQ
 - Câble Ethernet (IQNCCEN uniquement)
 - Antenne interne cellulaire (IQ4G-XXX et IQ4G uniquement)
 - · Câble de modem externe (IQNCCRS uniquement)
 - Câble null modem IQ (configuration du configurateur NCC)
- 4. Manuel d'installation et guide de référence rapide

Câbles du module de connexion (CM)

Câble en Y CM (noir)

Se branche entre la cartouche IQ-NCC et la radio IO.

Câble Null Modem (série) IQ-NCCNMC

S'utilise avec le câble en Y, le logiciel NCC Configurator et l'ordinateur pour configurer la cartouche Ethernet IONCCEN

Câble droit CM (noir)

Se branche entre la cartouche IO-NCC et le module de connexion CM





Manuel d'installation et guide de référence rapide



Options de câble du port IQ



Câble Ethernet Livré avec une cartouche Ethernet IQNCCEN

Antenne interne cellulaire

l ivrée avec des cartouches cellulaires IQ4G-XXX et IO4G

Câble de modem externe (beige)

Livré avec une cartouche RS-232 IQNCCRS

Illustration 3 - Contenu de l'emballage

nication Cartridge (IQ-NCC)

RAIN HBIRD 10-Network Con

and lard





Installation

Installation des cartouches

Cette section présente les opérations nécessaires à l'installation d'un IQ-NCC et au raccordement des câbles requis. Ces opérations s'appliquent à tous les types de cartouches, les différences éventuelles étant expliquées séparément.

Accédez à l'armoire du programmateur

- 1 Déverrouillez et ouvrez la porte extérieure du programmateur série ESP-LX.
- Pour ouvrir le panneau avant du programmateur, saisissez la poignée recourbée située sur la droite du panneau avant.

(3) Tirez la poignée vers vous et faites-la pivoter vers la gauche.





FRA

Retirez l'alvéole défonçable du câble de communication

- Repérez l'orifice du câble de communication du port IQ, au fond à gauche du boîtier du programmateur, à côté de la boîte de jonction du transformateur.
- Si un module de connexion CM doit être installé pour la communication IQNet, localisez l'orifice arrière pour le câble de communication IQNet.
- Posez la pointe d'un tournevis ou d'un outil pointu au centre de l'encoche de l'une des alvéoles défonçables, puis percez-la et retirez l'alvéole.

ATTENTION

Portez toujours une protection oculaire lorsque vous utilisez des outils ou des équipements électriques.



FRA

FRA

Installez une antenne externe

 ${}^{\circ}$

Pour bénéficier d'une réception optimale avec la cartouche 3G/4G, il est nécessaire d'installer la plaque de mise à la terre métallique incluse.

REMARQUE : la plaque de mise à la terre n'est PAS nécessaire pour les installations dans des armoires métalliques.

 À l'aide d'un grand tournevis plat, perforez et retirez la plus grande des alvéoles défonçables, à l'intérieur et dans la partie supérieur de l'armoire de l'ESP-LX.



- 2 Retirez la rondelle et l'écrou de l'antenne externe.
- Acheminez le fil d'antenne dans l'armoire par l'orifice de l'alvéole défonçable et la plaque de mise à la terre.
- Fixez l'antenne au sommet de l'armoire du programmateur, par l'orifice de l'alvéole défonçable et la plaque de mise à la terre.

(5)



5



Cartouche de communication réseau IQ 15

FRA Installation

(6) Avec précaution, faites passer le fil de l'antenne à l'intérieur de l'armoire, et coincez-le derrière le transformateur.

REMARQUE:

ne pliez ou tordez pas trop le fil de l'antenne, car cela endommagerait de façon permanente le câble et nuirait aux performances cellulaires.



Branchez le connecteur du fil d'antenne à l'arrière de la (7) cartouche NCC 3G/4G.



Ensuite, fixez-le en le faisant passer par la goulotte de câble située au dos du panneau avant du programmateur.



Installez une antenne externe pour le LXMM

Si le boîtier métallique du LXMM est utilisé avec la cartouche IQ4G, une antenne externe doit être installée à la place de l'antenne interne fournie. Cette antenne externe n'est pas incluse avec la NCC et doit être achetée séparément (référence IQ4GEXTANT).

 À l'aide d'une perceuse électrique et d'une mèche de 16 mm, percez un trou dans l'encoche située en haut à droite du boîtier métallique du LXMM.

ATTENTION

Portez toujours une protection oculaire lorsque vous utilisez des outils ou des équipements électriques.



Installez la cartouche

1 Appuyez sur le verrou supérieur du capot de la cartouche et retirez-le de l'arrière du panneau avant.



- (2) Raccordez le câble du port IQ ou l'antenne à la cartouche (voir Fig. 4). Ce câble ou cette antenne permet de communiquer avec l'ordinateur IQ.
- (3) Branchez le câble du port CM à la cartouche qui s'applique à la configuration voulue (voir Fig. 4). Deux câbles du port CM sont inclus dans l'emballage de chaque cartouche : un câble droit et un câble en Y. Le câble nécessaire dépend de la configuration du programmateur :

- Si le satellite est un serveur ou un client qui utilisera un modem radio pour les communications sans fil avec d'autres satellites sur IQNet, alors installez le câble en Y. Le câble en Y se branche directement au modem radio (voir le manuel d'utilisation fourni avec le modem radio pour des instructions d'installation et de configuration).
- Si le satellite est un serveur ou un client qui utilisera une connexion câblée (câble de communication PE IQNet) pour communiquer avec d'autres satellites, installez le câble droit.
- Si le satellite est un serveur ou un client qui utilisera un module radio pour les communications sans fil ET une connexion câblée (câble de communication PE IQNet) pour communiquer avec d'autres satellites, installez le câble en Y.
- Si le satellite est direct (sans connexion sans fil ni câblée à un autre satellite), aucun câble de port CM n'est nécessaire.
- **N** I

REMARQUE : le câble en Y est pourvu d'un connecteur DB9 qui ne passe pas par l'alvéole défonçable. Faites d'abord passer la petite extrémité du câble par le bas de l'alvéole défonçable, puis branchez-le au port CM. FRA



REMARQUE : la cartouche IQ4G nécessite une carte SIM et le compte de service de télémétrie cellulaire 4G IQ4614, qui ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément. Consultez la section Installation de la carte SIM de l'annexe pour plus de détails.

(4) Branchez le câble plat de la cartouche au connecteur de carte situé dans le compartiment de la cartouche, dans le coin supérieur gauche.

AVIS

Assurez-vous que le bord ROUGE du câble plat est orienté vers le côté GAUCHE du connecteur.



(5) Orientez la cartouche de façon à pouvoir insérer les deux charnières inférieures dans les ouvertures en bas du compartiment de la cartouche. Insérez ensuite délicatement la cartouche IQ-NCC en enclenchant le verrou supérieur.



Finissez de brancher les câbles

FRA

Installation

1 Faites passer tous les câbles de la cartouche par la goulotte située à l'arrière du panneau avant.



FRA

2 Pour les cartouches Ethernet IQNCCEN, faites passer le câble Ethernet RJ-45 fourni par l'alvéole défonçable située dans le coin inférieur gauche de l'unité.



AVIS

Ne branchez pas de câble téléphonique à la cartouche Ethernet IQNCCEN. Cela endommagerait le modem Ethernet interne.

- 3 Si nécessaire, installez le module du type de connexion adéquat dans l'emplacement 0 adapté à la configuration voulue.
 - **REMARQUE :** si le satellite est configuré en tant que serveur ou client avec une connexion câblée (câble de communication PE IQNet) à un autre satellite, un module de connexion IQ-FSCM-LXME (pour l'ESP-LXD, l'ESP-LXIVM ou l'ESP-LXIVM Pro) doit être installé avant de continuer. Reportez-vous à la section Modules de connexion de l'annexe pour plus de détails. Si aucune connexion câblée n'est nécessaire, conservez le module de base livré avec le programmateur. (Les programmateurs ESP-LXD, ESP-LXIVM et ESP-LXIVM Pro ne sont pas livrés avec un module de base).
- (4) Si un câble de port CM (en Y ou droit) est installé, branchez le connecteur homologue au module de connexion CM, comme indiqué.
 - **REMARQUE :** le câble en Y ne peut être utilisé que pour une connexion sans fil par modem radio. Si aucun module de connexion n'est utilisé, fixez l'extrémité inutilisée du câble à l'intérieur du programmateur satellite.

(5) Pour établir une connexion câblée avec un autre satellite, faites passer une extrémité d'un câble de communication PE IQNet à travers l'alvéole défonçable en bas du programmateur, et fixez les conducteurs aux bornes bleues du module de connexion CM, comme indiqué.



FSCM illustré

6 Fixez tous les câbles à l'intérieur du programmateur et fermez le panneau avant.

AVIS

Assurez-vous que tous les câbles installés à l'intérieur du satellite ne sont pas en contact direct avec le transformateur, car la chaleur du transformateur risque de les endommager.

Pranchez la protection métallique du câble PE à la borne de terre orange (à une extrémité du câble PE uniquement).

Installation de l'antenne interne

Les cartouches cellulaires IQ4G-XXX et IQ4G utilisent l'antenne interne fournie (si vous n'utilisez pas de boîtier métallique). Pour installer les antennes internes :

- Nettoyez la surface pour éliminer toute poussière ou saleté.
- (2) Retirez le film protecteur de la bande adhésive de l'antenne cellulaire 4G.
- Placez l'antenne à proximité de la plaque arrière, comme indiqué, afin de laisser suffisamment de place pour que le panneau avant puisse se fermer sans pincer le câble de l'antenne.

AVERTISSEMENT

Pour respecter les limites d'exposition de sécurité RF de la FCC, l'antenne utilisée pour cet émetteur doit être installée de manière à respecter une distance de séparation d'au moins 20 cm par rapport à toute personne, et ne doit pas être située ou fonctionner en même temps qu'une autre antenne ou un autre émetteur.

AVIS

Faites particulièrement attention la première fois que vous placez l'antenne. Une fois installée, elle peut s'avérer difficile à retirer.



Installation d'une antenne interne cellulaire 4G

Configuration IQ-NCC

Cette section décrit les opérations nécessaires afin de configurer un IQ-NCC pour la communication avec l'ordinateur IQ.

Suivez les mêmes étapes pour chaque type de IQ-NCC, les différences éventuelles étant indiquée dans l'étape en question.

Assistant de paramétrage du satellite direct

Suivez ces étapes pour configurer un satellite direct :

Pour LXD et LXME :



Positionnez la roue du programmateur sur PARAMÈTRES ETM/IQ.



Pour LX-IVM :



Positionnez la roue du

- Programmateur sur Paramètres avancés et choisissez Configure Cartridge (configurer la cartouche).
- Le menu principal des paramètres IQ s'affiche. Utilisez la flèche HAUT ou BAS pour sélectionner Setup Wizard (assistant de paramétrage), puis appuyez sur Next (suivant).



2 L'écran Setup - Satellite Type (paramétrage - type de satellite) s'affiche. Utilisez + ou pour sélectionner Direct, puis appuyez sur Next (suivant).



3 L'écran Setup – Satellite Address (paramétrage - adresse du satellite) s'affiche. Les satellites directs ont toujours une adresse de 001; appuyez sur Next (suivant).



- (4) L'écran Setup Satellite IQ Port (paramétrage - port IQ du satellite) s'affiche ; appuyez sur Next (suivant).
- Pour RS uniquement : utilisez + ou - pour choisir une option de port IQ, puis appuyez sur Next (suivant).





REMARQUE : la cartouche RS a trois options : modem externe, connexion directe IQ et IQSSRA-DIO. Toutes les autres cartouches n'ont qu'une seule option : modem cellulaire 4G ou Ethernet (5) Le message suivant s'affiche. Appuyez sur Dismiss (ignorer) pour quitter l'écran.



Le satellite est maintenant prêt à être configuré par le logiciel NCC Configurator (requis uniquement pour la configuration de la cartouche Ethernet IQNCC-EN). FRA

FRA

Assistant de paramétrage du satellite serveur

Suivez ces étapes pour configurer un satellite serveur :

Pour LXD et LXME :

Positionnez la roue du programmateur sur PARAMÈTRES ETM/IQ.



Pour LX-IVM :



Positionnez la roue du programmateur sur Paramètres avancés et choisissez Configure Cartridge (configurer la cartouche) Le menu principal des paramètres IQ s'affiche. Utilisez la flèche HAUT ou BAS pour sélectionner Setup Wizard (assistant de paramétrage), puis appuyez sur Next (suivant).



(2) L'écran Setup - Satellite Type (paramétrage - type de satellite) s'affiche. Utilisez + ou - pour sélectionner Server (serveur), puis appuyez sur Next (suivant).



3 L'écran Setup – Satellite Address (paramétrage - adresse du satellite) s'affiche. Les satellites serveurs ont toujours une adresse de 001 ; appuyez sur Next (suivant).



L'écran Setup – Satellite IQ Port (paramétrage - port IQ du satellite) s'affiche ; appuyez sur Next (suivant).



FRA



REMARQUE : les cartouches

n'ont qu'une seule option : cellulaire 4G ou Ethernet, selon la cartouche qui est installée.

(5) L'écran Setup – Satellite Radio Port (paramétrage - port radio du satellite) s'affiche. Utilisez + ou - pour sélectionner une option de port radio (No Radio Installed (aucune radio installée), Radio Installed (radio installée)) ; appuyez sur Next (suivant).





- **REMARQUE :** si le câble en Y est installé pour le branchement à un modem radio afin de communiquer sans fil avec d'autres satellites, choisissez Radio Installed (radio installée).
- (6) L'écran Setup Satellite CM Port (paramétrage - port CM du satellite) s'affiche. Utilisez + ou pour sélectionner une option de port CM (No Module Installed (aucun module installé), Module Installed (module installé)) ; appuyez sur Next (suivant).





- **REMARQUE :** si un module de connexion IQ-FSCM-LXME ou IQCM-LX2W est installé pour les communications filaires avec d'autres satellites, choisissez Module Installed (module installé).
- 7 Le message suivant s'affiche. Appuyez sur Dismiss (ignorer) pour quitter l'écran.



Le satellite est maintenant prêt à être configuré par l'utilitaire de configuration logicielle IQ.

Assistant de paramétrage du satellite client

Suivez ces étapes pour configurer un programmateur en tant que Satellite client :

Pour LXD et LXME :



Positionnez la roue du programmateur sur PARAMÈTRES ETM/IQ.



Pour LX-IVM :



Positionnez la roue du programmateur sur Paramètres avancés et choisissez Configure Cartridge (configurer la cartouche). Le menu principal des paramètres IQ s'affiche. Utilisez la flèche HAUT ou BAS pour sélectionner Setup Wizard (assistant de paramétrage), puis appuyez sur Next (suivant).



(2) L'écran Setup - Satellite Type (paramétrage - type de satellite) s'affiche. Utilisez + ou - pour sélectionner Client, puis appuyez sur Next (suivant).



3 L'écran Setup – Satellite Address (paramétrage-adresse du satellite) s'affiche. Utilisez + ou - afin de sélectionner une adresse unique de 002 à 256 pour ce satellite (maintenez enfoncés les boutons pour accélérer le paramétrage) ; appuyez sur Next (suivant).



(4) L'écran Setup – Satellite Radio Port (paramétrage - port radio du satellite) s'affiche. Utilisez + ou - pour sélectionner une option de port radio (No Radio Installed (aucune radio installée), Radio Installed (radio installée)) ; appuyez sur Next (suivant).



REMARQUE : si le câble en Y est installé pour la connexion à un modem radio afin de communiquer sans fil avec le serveur, choisissez Radio Installed (radio installée).

(5) L'écran Setup – Satellite CM Port (paramétrage - port CM du satellite) s'affiche. Utilisez + ou - pour sélectionner une option de port CM (No Module (aucun module), Module Installed (module installé)) ; appuyez sur Next (suivant).



- REMARQUE : si un module de connexion IQ-FSCM-LXME ou IQCM-LX2W est installé pour les communications filaires avec d'autres satellites, choisissez Module Installed (module installé).
- (6) L'écran Setup CM Port Termination (paramétrage - terminaison du port CM) s'affiche. Utilisez + ou - pour sélectionner une option de terminaison de port CM (On (activé) ou Off (désactivé)).



REMARQUE : la terminaison de port CM n'est requise que si ce satellite se trouve à l'extrémité d'un circuit de câble de communication PE IQNet. Si vous n'êtes pas sûr, contactez le concepteur du système.

Logiciel NCC Configurator

Le logiciel NCC Configurator sert à configurer les connexions réseau sur la cartouche Ethernet IQNCCEN. Consultez les instructions du configurateur IQ-NCC pour obtenir de l'aide concernant la configuration.

FRA

Utilisation

Utilisation

Cette section décrit les indications LED et les options de menu du panneau avant qui peuvent servir à vérifier l'installation, le fonctionnement et la configuration des cartouches.

Commandes et indicateurs

Bouton Reset (réinitialiser)

Le bouton de réinitialisation de la cartouche redémarre la programmation interne et rétablit la communication avec l'ordinateur central IO sans affecter les paramètres de configuration.

Indicateurs LED

Les trois voyants LED à l'avant de chaque cartouche indiguent l'état de chaque port de communication sur n'importe quel programmateur satellite. La signification de l'état de chaque LED est précisée dans les tableaux suivants.

Positionnez la roue du programmateur ESP-LX sur Paramètres IQ, puis sélectionnez Status (état) pour lire la version texte de l'état des ports de communication.



Cartouche de communication réseau IQ (IQ-NCC-EN illustré)

État de la LED	État de l'IQ4G	Opérations de dépannage
Éteint (aucune LED	Cartouche inactive/inopérante	Modem non alimenté
allumée)		1) Vérifiez la connexion au programmateur
		2) Vérifiez l'alimentation secteur du programmateur
		3) Vérifiez avec une cartouche que vous savez fonctionner
Rouge/orange clignotant	Aucun service cellulaire connecté	Il s'agit de l'état initial après que vous avez installé la cartouche, que vous avez mis l'appareil sous tension ou que vous avez appuyé sur le bouton de réinitialisation, pendant que la cartouche tente d'établir une connexion au service. Si cet état persiste plus de 5 minutes :
		1) Vérifiez si le lieu d'installation dispose d'un service cellulaire
		2) Vérifiez la qualité du signal
		3) En cas de mauvaise qualité du signal, installez une antenne directionnelle et/ou un amplificateur de signal
Rouge clignotant	Service cellulaire détecté, mais l'autorisation du service a échoué	Ce problème peut survenir pendant la séquence normale de réinitialisation après une mise sous tension, après l'installation d'une cartouche ou après que vous avez appuyé sur le bouton de réinitialisation.
		Si cet état persiste plus de deux minutes :
		1) Vérifiez si la carte SIM est correctement installée
		2) Vérifiez si l'abonnement au service est valide et actif
Orange continu	La connexion active au service	Il s'agit de l'état de veille normal d'une installation IQ4G qui fonctionne correctement.
	cellulaire et au service est	En cas d'échec de l'accès à IQ :
	autorisée	1) Vérifiez tous les paramètres IQ, réessayez de vous connecter à la cartouche à partir d'IQ
Vert continu	Authentification par IQ, mais aucune donnée n'est en cours d'envoi ou de réception	1) Aucune
Vert clignotant	Authentification par IQ et données en cours d'envoi ou de réception	1) Aucune

Tableau 1 - Indicateurs LED du port 4G IQ

État de la LED	État NCC-RS	État NCC-EN
Éteint	Port désactivé	Port désactivé
Rouge continu	N/A	Connecté au réseau actif (adresse IP par défaut)
Rouge clignotant	Pas de connexion à l'ordinateur IQ / aucun modem radio détecté	Pas de connexion au câble/interrupteur
Jaune continu	Connexion à l'ordinateur IQ / modem radio détecté, non connecté à IQ	Connecté au réseau actif et adresse IP valide, mais non authentifiée
Jaune clignotant	Connexion en cours à IQ, mais authentification non effectuée	Réception de données, mais absence d'authentification
Vert continu	Authentifié par IQ, mais aucune donnée n'est en cours d'envoi/de réception	Authentifié par IQ, mais aucune donnée n'est en cours d'envoi/de réception
Vert clignotant	Authentifié par IQ, et des données sont en cours d'envoi/de réception	Authentifié par IQ, et des données sont en cours d'envoi/de réception
Rouge/jaune clignotant (synchronisation des 3 LED)	Reflashage ou réinitialisation	Reflashage ou réinitialisation

Tableau 2 - Indicateurs LED du port IQ

FRA

État de la LED	État du module de connexion (CM ou FSCM)
Éteint	Port désactivé (également éteint s'il est configuré en tant que client ou si l'option Aucun module installé est sélectionnée dans l'assistant de paramétrage)
Rouge continu	N/A
Rouge clignotant	N/A
Jaune continu	N/A
Jaune clignotant	Tentative de détection automatique du débit ou de la polarité
Vert continu	Débit et polarité valides, mais aucune donnée n'est en cours d'envoi/de réception
Vert clignotant	Des données sont en cours d'envoi/de réception
Rouge/jaune clignotant (synchronisation des 3 LED)	Reflashage ou réinitialisation

Tableau 3 - Indicateurs LED du port CM



REMARQUE : la LED du port CM sur les satellites serveurs et les satellites clients sur lesquels sont installés à la fois une radio IQNET et un module de connexion CM continuera de clignoter en vert pendant la recherche des satellites clients.

État de la LED	État du modem radio
Éteint	Port désactivé (également éteint s'il est configuré en tant que client ou si l'option Aucune radio installée est sélectionnée dans l'assistant de paramétrage)
Rouge continu	N/A
Rouge clignotant	Aucun modem radio détecté
Jaune continu	N/A
Jaune clignotant	N/A
Vert continu	Modem radio détecté, mais aucune donnée n'est en cours d'envoi/de réception
Vert clignotant	Modem radio détecté, des données sont en cours d'envoi/de réception
Rouge/jaune clignotant (synchronisation des 3 LED)	Reflashage ou réinitialisation

Tableau 4 - Indicateurs LED du port radio

REMARQUE : la LED du port radio sur les satellites serveurs et les satellites clients sur lesquels sont installés à la fois une radio IQNET et un module de connexion CM continuera à clignoter en vert pendant la recherche des satellites clients.

Menu Status (état)

Le menu Status (état) affiche l'état de chaque port de communication sur l'écran LCD du panneau avant.

Pour les satellites directs et serveurs sur lesquels est installée une cartouche IQ4G, il est possible d'afficher la puissance du signal entre l'ordinateur IQ et le programmateur.

Les satellites serveurs peuvent utiliser la fonctionnalité Ping pour vérifier la communication avec tout satellite client sélectionné par l'utilisateur.

Programmateurs satellites directs

Ethernet

Pour afficher l'état des satellites directs sur lesquels est installée une cartouche IQNCCEN :

Pour LXD et LXME :



Positionnez la roue du programmateur sur PARAMÈTRES ETM/IQ.



Pour LX-IVM :



Positionnez la roue du programmateur sur Paramètres avancés et choisissez Configure Cartridge (configurer la cartouche). Le menu principal des paramètres IQ s'affiche. Utilisez la flèche HAUT ou BAS pour sélectionner Status (état), puis appuyez sur Next (suivant).



2 L'écran d'état du satellite s'affiche. L'état actuel des ports IQ, Radio et CM est indiqué.



Programmateurs satellites directs

Cellulaire 4G

Pour afficher l'état des satellites directs sur lesquels est installée une cartouche IQ4G :

Pour LXD et LXME :



Positionnez la roue du programmateur sur PARAMÈTRES ETM/IQ.



Pour LX-IVM :



Positionnez la roue du programmateur sur Paramètres avancés et choisissez Configure Cartridge (configurer la cartouche).) Le menu principal des paramètres IQ s'affiche. Utilisez la flèche HAUT ou BAS pour sélectionner Status (état), puis appuyez sur Next (suivant).



2 L'écran d'état du satellite s'affiche. L'état actuel des ports IQ, Radio et CM est indiqué. Appuyez sur Signal pour afficher la qualité du signal 4G.

IQNCC Direct	-XX Status Satellite 001
Port	Status
IQ	Idle
Radio	Disabled
CM	Disabled
Signal	Back

3 L'écran de la puissance du signal s'affiche. La qualité du signal entre le satellite et le réseau 4G ou LAN est indiquée sur une échelle de 1 à 10.



Programmateurs satellites

serveurs Ethernet

Pour afficher l'état des satellites serveurs sur lesquels est installée une cartouche IQNCCEN :

Pour LXD et LXME :



Positionnez la roue du programmateur sur PARAMÈTRES ETM/IQ.



Pour LX-IVM :



Positionnez la roue du programmateur sur Paramètres avancés et choisissez Configure Cartridge (configurer la cartouche).) Le menu principal des paramètres IQ s'affiche. Utilisez la flèche HAUT ou BAS pour sélectionner Status (état), puis appuyez sur Next (suivant).



(2) L'écran d'état du satellite s'affiche. L'état actuel des ports IQ, Radio et CM est indiqué. Appuyez sur Ping pour vérifier l'état de la communication avec les clients sélectionnés.

IQNCC-	XX Status	
Server	Satellite 00	1
Port	Status	
IQ	Idle	
Radio	Active	
СМ	Active	
Signal	Back	Ping

 L'écran IQNet Ping (ping IQNet) s'affiche. Utilisez les boutons
+ et - pour sélectionner une adresse de client. Appuyez sur Ping pour vérifier l'état de la communication.



L'écran LCD affiche la réponse : Yes (oui) si le ping a réussi, ou No (non) pour un ping qui a échoué. Le délai de réception de la réponse du satellite serveur est indiqué en millisecondes.

Programmateurs satellites serveurs

Cellulaire 4G

Pour afficher l'état des satellites serveurs sur lesquels est installée une cartouche IQ4G :

Pour LXD et LXME :



Positionnez la roue du programmateur sur PARAMÈTRES ETM/IQ.



Pour LX-IVM :



Positionnez la roue du programmateur sur Paramètres avancés et choisissez Configure Cartridge (configurer la cartouche). Le menu principal des paramètres IQ s'affiche. Utilisez la flèche HAUT ou BAS pour sélectionner Status (état), puis appuyez sur Next (suivant).



L'écran d'état du satellite s'affiche. L'état actuel des ports IQ, Radio et CM est indiqué. Appuyez sur Signal pour afficher la qualité du signal cellulaire 4G.



3 L'écran de la puissance du signal s'affiche. La qualité du signal entre le satellite et le réseau 4G ou LAN est indiquée sur une échelle de 1 à 10.



4 L'écran d'état du satellite s'affiche. Appuyez sur Ping pour vérifier l'état de la communication avec les clients sélectionnés.



 L'écran IQNet Ping (ping IQNet) s'affiche. Utilisez les boutons + et - pour sélectionner une adresse de client. Appuyez sur Ping pour vérifier l'état de la communication.



L'écran LCD affiche la réponse : Yes (oui) si le ping a réussi, ou No (non) pour un ping qui a échoué. Le délai de réception de la réponse du satellite client est indiqué en millisecondes.

Programmateurs satellites clients

Pour afficher l'état des satellites clients sur lesquels est installée une cartouche de tout type :

Pour LXD et LXME :



Positionnez la roue du programmateur sur PARAMÈTRES ETM/IQ.



Pour LX-IVM :



Positionnez la roue du programmateur sur Paramètres avancés et choisissez Configure Cartridge (configurer la cartouche). Le menu principal des paramètres IQ s'affiche. Utilisez la flèche HAUT ou BAS pour sélectionner Status (état), puis appuyez sur Next (suivant).



(2) L'écran d'état du satellite s'affiche. L'état actuel des ports IQ, Radio et CM est indiqué.



Menu IQNet Alarms

Le menu IQNet Alarms (alarmes IQNet) affiche les échecs de communication entre les satellites serveurs et clients.

Pour afficher les alarmes :

Pour LXD et LXME :



Positionnez la roue du programmateur sur PARAMÈTRES ETM/IQ.



Pour LX-IVM :



Positionnez la roue du programmateur sur Paramètres avancés et choisissez Configure Cartridge (configurer la cartouche). Le menu principal des paramètres IQ s'affiche. Utilisez la flèche HAUT ou BAS pour sélectionner IQNet Alarms (alarmes IQNet), puis appuyez sur Next (suivant).



2 S'il n'y a pas d'alarme, l'écran suivant s'affiche.



En cas d'échec de la communication entre le satellite serveur et les satellites clients, l'écran IQNet Alarm (alarme IQNet) s'affiche sur le satellite serveur. Utilisez la flèche HAUT ou BAS pour voir d'autres alarmes.

IONet Alarm 1 03:45AM 05 1AN 2016 Can't Communicate with Satellite XXX Sensor and MV Sharing may be off-line Back Clear

(4) En cas d'échec de la communication entre un satellite client et le satellite serveur, l'écran IQNet Alarm s'affiche sur le satellite serveur. Utilisez la flèche HAUT ou BAS pour voir d'autres alarmes.



(5) Quel que soit l'écran IQNet Alarm (alarme IQNet), appuyez sur Clear (effacer) pour effacer toutes les alarmes. Appuyez sur Yes (oui) pour confirmer.



Cette page est volontairement vierge.

FRA

Modules de connexion Options du module de connexion

Quatre types de modules de connexion différents peuvent être installés dans l'emplacement 0 du programmateur série ESP-LX.

Le type de module de connexion requis pour l'installation d'une cartouche de communication réseau IQ dépend du type de programmateur et du type de communication requis avec les autres satellites (câblée ou sans fil).

Module de base

Le module de base **BM-LXME** est le module par défaut livré avec le programmateur ESP-LXME. Ce module peut être utilisé avec une IQ-NCC lorsque les communications câblées avec d'autres satellites ne sont pas nécessaires.



Module Flow Smart

Le module Flow Smart **FSM-LXME** en option utilisé dans le programmateur ESP-LXME peut être utilisé avec une IQ-NCC lorsque les communications câblées avec d'autres satellites ne sont pas nécessaires.



Module de connexion IQ

Si des communications câblées (câble de communication PE IQNet) sont nécessaires entre un satellite ESP-LXD, ESP-LXIVM ou ESP-LXIVM Pro et d'autres satellites, un module de connexion **IQCM-LX2W** doit être installé sur le satellite ESP-LXD, ESP-LXIVM ou ESP-LXIVM Pro pour établir la connexion.



Module de connexion Flow Smart IQ

Si des communications câblées (câble de communication PE IQNet) sont nécessaires entre un satellite ESP-LXME et d'autres satellites, un module de connexion **IQ-FSCM-LXME** doit être installé sur le satellite ESP-LXME pour établir la connexion.





REMARQUE : consultez le manuel du programmateur ESP-LXME pour obtenir des instructions sur la configuration du module Flow Smart. FRA

Installation du module de connexion

Suivez ces étapes si un module de connexion est nécessaire pour les communications câblées IQNet :

1 Pour retirer un module de base, appuyez sur les deux boutons de déverrouillage à chaque extrémité du module afin de le dégager de l'emplacement 0.

REMARQUE : les ESP-LXD, ESP-LXIVM et ESP-LXIVM Pro ne sont pas livrés avec un module de base. Retirez le couvercle en plastique noir du panneau arrière de l'emplacement 0 pour découvrir les broches du connecteur.



- 2 Placez le connecteur au fond du module IQ-FSCM-LXME ou IQCM-LX2W, le connecteur étant orienté vers le panneau arrière du satellite.
- Appuyez fermement sur le module jusqu'à ce qu'il s'enclenche pour le fixer solidement sur le panneau arrière du satellite.



Annexe

4 Branchez le fil de masse vert et jaune à la borne de terre située sur la gauche du panneau arrière du satellite.



FRA

Branchez le fil de terre IQ-CM

Annexe

Un fil de terre supplémentaire est nécessaire si vous installez un module de connexion IQCM-LX2W ou IQ-CM-LXME.

- Branchez une extrémité de la protection métallique du câble PE à la borne orange de mise à la terre. Vous pouvez aussi brancher un fil de terre à la terre (tige ou plaque de mise à la terre électrique).
- 2 Faites passer le fil de terre par l'alvéole défonçable située au bas du programmateur.
- 3 Branchez le fil de terre à la borne GND du module CM, comme indiqué.

AVERTISSEMENT

L'absence de mise à la terre appropriée du module de connexion peut entraîner un risque de choc électrique ou d'autres dangers pour les personnes, ainsi que des dommages et des dysfonctionnements éventuels de l'équipement.



FRA

Installation de la carte SIM

La version IQ4G-XXX de la cartouche cellulaire 4G comprend une carte SIM et 1 an de service cellulaire. La version IQ4G de la cartouche de communication réseau cellulaire 4G nécessite que l'utilisateur fournisse une carte SIM avec une adresse IP statique publique et des services cellulaires.



REMARQUE : une adresse IP doit être obtenue auprès d'AT&T ou d'un autre fournisseur de services 4G/LTE, et doit être achetée séparément.

Suivez ces étapes pour installer une carte SIM dans l'IQ4G :

 À l'avant de l'IQ4G, retirez la plaque d'accès en forme de T en appuyant sur la languette.



- (2) Orientez la carte SIM en imitant l'image de la carte SIM telle qu'elle est moulée sur la cartouche (avec le "coin coupé" en haut et à gauche, comme indiqué).
- Installez la carte SIM dans l'emplacement.





Informations réglementaires Exigences en matière de CEM pour les États-Unis

Déclaration de conformité du fournisseur

Informations relatives à la conformité 47 CFR § 2.1077

Identifiant unique : IQ4G-USA

Partie responsable – Coordonnées aux États-Unis

Rain Bird Corporation 9491 Ridgehaven Court, Suite C, San Diego, CA 92123, USA

www.rainbird.com

Déclaration de conformité de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles vis-à-vis des communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée.

Si l'équipement cause effectivement des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant puis en éteignant l'équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de remédier aux interférences à l'aide des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise secteur sur un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Demandez l'aide du revendeur ou d'un technicien radio/ TV expérimenté.

Cet appareil est conforme aux règles 47 CFR - FCC partie 15. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes :

- 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- 2. Cet appareil doit accepter toute interférence qui pourrait provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce produit a été certifié par la FCC suite à des tests qui comprenaient le recours à des câbles E/S et à des connecteurs blindés entre les composants du système. Pour respecter les réglementations de la FCC, l'utilisateur doit utiliser des câbles et des connecteurs blindés, et les installer en suivant les instructions.

AVERTISSEMENT

Les modifications non expressément approuvées par Rain Bird Corporation peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Exigences en matière de CEM pour le Canada

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- 2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

IMEI

L'opérateur de téléphonie mobile aura besoin du numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) de l'appareil. Ce numéro IEMI est imprimé sur l'étiquette au dos de la cartouche du modem. FRA

Cette page est volontairement vierge.

Cette page est volontairement vierge.



Rain Bird Corporation

6991 East Southpoint Road Tucson - AZ 85756 États-Unis Tél. : (520) 741-6100 Rain Bird Corporation 970 W. Sierra Madre Ave. Azusa, CA 91702 États-Unis Tél. : (626) 812-3400 Rain Bird International 1000 W. Sierra Madre Ave. Azusa, CA 91702 États-Unis Tél. : +1 (626) 963-9311 Services techniques pour les États-Unis et le Canada uniquement : +1 (800) RAINBIRD 1-800-247-3782 www.rainbird.com

© 2020 Rain Bird Corporation. Tous droits réservés. Ce document ne doit pas être publié ou reproduit sans autorisation.

® "Rain Bird" et "IQ Central Control System" sont des marques déposées de Rain Bird Corporation.

Référence : 638085-02 Rév.10/20