



IQ[™] LXM-DTC Satellite Controller Installation & User Guide for the IQ[™] Central Control System

SAFETY INFORMATION

WARNING: A CIRCUIT BREAKER OR CUTOFF SWITCH IS TO BE PROVIDED IN THE FIXED WIRING TO ISOLATE THE CONTROLLER.

MEMORY IS RETAINED BY A BATTERY, WHICH IS TO BE DISPOSED OF IN ACCORDANCE WITH LOCAL REGULATIONS.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of un-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electronic shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

ATTENTION: UN DISJONCTEUR OU UN INTERRUPTEUR DOIT ETRE INSTALLE SUR LE PRIMAIRE POUR ISOLER LE PROGRAMMATEUR.

LA MEMOIRE EST MAINTENUE GRACE A UNE BATTERIE RECHARGEABLE A DISPOSER SELON LA REGLEMENTATION LOCALE.



L'éclair avec le symbole de la flèche, placé dans les limites d'un triangle èquilatéral est prévu pour avertir l'utilisateur de la présence de "tension dangereuse" non isolé dans l'enceinte du produit qui pourrait ëtre d'une importance suffisante pour présenter un risque d'èlectrocution aux personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle èquilatéral est prévu pour avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes pour les opérations et l'entretien (service) dans les manuels fournis avec l'appareil.

CONTENTS

Introduction	IQ Cent
Welcome to Rain Bird2	IQ Satel
IQ [™] Central Control System	LXN
LXM-DTC Satellite Controller	LXN
IQ Satellite or Upgrade Kit2	User Int
DTC-LXM Communication Interface Cartridge2	Con
About this Manual 2	Con
IQ Products Covered in this Manual	Con
ESP-LX Modular Controller 3	DTC
U-DTC-LXM Upgrade Kits 3	
IQ-DTC Communications Cables 4	Diagnos

Installation	6
Choosing an Upgrade Option	6
Installing the Hardware	8
Remove the access panel	8
Remove the communication cable knock-out	9
Install the DTC-LXM Communication	
Interface Cartridge 1	0
Route cables and complete wiring 1	2
Install the IQ Satellite Faceplate Overlay 1	13
Setting up communications 1	4

IQ Central Control Communications	15
IQ Satellite basic operations	. 16
LXM-DTC Satellite menu navigation	. 16
LXM-DTC Satellite controls and indicators	. 18
User Interface	. 20
Communications menu	. 20
Communications configuration	. 21
Communications properties	. 22
DTC-LXM properties	. 27

Diagnostics	28
Diagnostics menu	28
Show communications errors	29
Verify the connect baud rate	30
Place a test call	30
Resetting the DTC	34

Index 3	5
---------	---

INTRODUCTION

Welcome to Rain Bird

Thank you for purchasing your new state-of-the-art Rain Bird LXM-DTC Satellite Controller for the IQTM Central Control System. For more than six decades, Rain Bird has led the irrigation industry in meeting all of your water management needs by providing the highest quality products and services available.

IQ[™] Central Control System

The IQ[™] Central Control System provides remote capability for programming and monitoring multiple LXM-DTC Satellite Controllers from a single personal computer.

LXM-DTC Satellite Controller

The LXM-DTC Satellite Controller is a field component of the IQ Central Control System, designed for commercial or residential use. The Satellite Controller is shipped with one 8-station module installed. Its modular design can house up to four control modules (either 4- or 8-station modules) supporting up to 32 stations.

IQ Satellite or Upgrade Kit

To obtain an LXM-DTC Satellite Controller, either:

- purchase an LXM-DTC Satellite Controller, or
- upgrade an existing ESP-LX Modular Controller with a U-DTC-LXM Upgrade Kit (see page 6).

DTC-LXM Communication Interface Cartridge

The LXM-DTC Satellite Controller and the U-DTC-LXM Upgrade Kit include a DTC-LXM (Direct-to-Central) Communication Interface Cartridge. The DTC-LXM Cartridge complements the ESP-LX Modular by providing advanced IQ remote communications capabilities, enabling centralized control for virtually anywhere irrigation is needed.

About this Manual

This manual is an addendum to the ESP-LX Modular Controller Programming & Operation Guide. The instructions in this manual guide you through installing a U-DTC-LXM Upgrade Kit, connecting the communication cable, and configuring an LXM-DTC Satellite Controller.

IQ DTC Communications Cables

The Upgrade Kit you choose and desired method of connection determine the type of cable you need to communicate with the Satellite Controller. Cable options include:

Cables		
Model:	Features:	
IQ-DTC-DCC	Black communications cable connecting directly from the LXM-DTC-PR or -R Satellite Controller's RS232 Communications Port to the IQ Central Control Computer. This cable is included in the IQ Software Package.	Rem2200
IQ-DTC-EMC	Beige communications cable connecting the LXM -DTC-PR or -R Satellite Controller's RS232 Communications Port to an external modem (not provided). This cable is included with each LXM-DTC-PR or -R Satellite Controller and U-DTC-LXM-PR or -R Upgrade Kit.	
IQ-DTC-RJ11	Grey , standard telephone cable connecting from the LXM-DTC-PR phone port to a standard telephone wall outlet configured for RJ11 connectors. This cable is included with each LXM-DTC-PR Satellite Controller and U-DTC- LXM-PR Upgrade Kit.	Remit Bino



INSTALLATION

Choosing an Upgrade Option

Installing a U-DTC-LXM Upgrade Kit transforms a Rain Bird ESP-LX Modular Controller into an IQ[™] Central Control System, LXM-DTC Satellite Controller. The Rain Bird IQ Central Control System software application can be used remotely (using a modem) or locally (using a direct connection) to program, operate, and monitor Satellite Controllers.

A variety of communications options are available for communicating with an LXM-DTC Satellite. Options include telephone, direct cable connection, or a variety of external modem devices, including cellular, radio, Ethernet, Wi-Fi, fiber-optic, and other choices.

U-DTC-LXM-PR (Phone+RS232) Upgrade Kit

The -PR Upgrade Kit includes a Communication Interface Cartridge with an integrated POTS (plainold-telephone system) modem for connecting via standard phone lines. The cartridge also includes an RS232 serial port to connect the DTC-LXM to a variety of external modems, or to connect directly to the IQ Central Computer via a direct connect cable.

U-DTC-LXM-R (RS232) Upgrade Kit

The -R Upgrade Kit includes a Communication Interface Cartridge with one RS232 serial port (internal modem not included).

IQ-DTC-RJ11 Phone Cable

The U-DTC-LXM-PR Upgrade Kit includes an IQ-DTC-RJ11 Phone Communication Cable to connect the DTC-LXM-PR internal phone modem to a modular phone outlet.

IQ-DTC-EMC External Modem Cable

The U-DTC-LXM-PR and -R Upgrade Kits include an IQ-DTC-EMC External Modem Cable (Beige) to connect the cartridge to an external modem.

IQ-DTC-DCC Direct-Connect Communication Cable

The Rain Bird IQ-CD Central Control Software package includes an IQ-DTC-DCC Direct Connect Cable (Black) for direct cable communication between the IQ Central Computer and an LXM-DTC Satellite. A USB-to-serial adapter (not included) can also be used to connect the IQ-DTC-DCC Direct Connect Communication Cable to a PC equipped with USB 1.X or USB 2.0 capability. Contact Rain Bird for adapter recommendations.



Installing the Hardware

Refer to the ESP-LX Modular Controller Programming and Operation Guide for controller installation instructions.

Follow these procedures for installing either the U-DTC-LXM-PR or U-DTC-LXM-R Upgrade Kits.

If you have an LXM-DTC Satellite Controller skip ahead to page 9.



NOTE: the ESP-LX Modular Controller is designed to allow safe installation of the DTC-LXM Communication Interface Cartridge with the power on.

Remove the Access Panel

- Unlock and open the outer door of the ESP-LX Modular Controller.
- **2** Swing open the controller front panel.
- 3 Remove the access plate from the back of the front panel, exposing the communications cartridge bay.





Remove the Communication Cable Knock-out

- Using a screwdriver or other pointed tool, punch through and remove the communications cable knock-out located on the bottom-left of the controller case next to the transformer primary power wiring junction box.
- Route the communications cable (IQ-DTC-RJ11 cable shown) up through the knock-out hole, leaving enough slack to connect to the DTC-LXM Communications Cartridge with the front panel open.



CAUTION! Ensure that the ground wire and communications cable do not contact the transformer directly. Heat from the transformer may damage the insulation.



Install the DTC-LXM Communication Interface Cartridge

The DTC-LXM-PR Communications Interface Cartridge includes an internal phone modem and an RS232 port. The DTC-LXM-R cartridge supports the RS232 port only.

1 If you are using the internal modem feature (DTC-LXM-PR only):

Plug the IQ-DTC-RJ11 Telephone Cable's RJ11 connector (male) into the jack (female) in the back of the DTC-LXM-PR Communications Interface Cartridge.

2 If you are using an external modem or direct connect communication (DTC-LXM-PR and DTC-LXM-R):

Plug the IQ-DTC-EMC External Modem Cable (Beige) or IQ-DTC-DCC Direct Connect Cable (Black) connector into the RS232 socket on the back of the DTC-LXM-PR or DTC-LXM-R cartridge.



CAUTION! This connector can only go in one way. Ensure that the ridges on the plug match the slots in the receptacle.







3 Insert the DTC-LXM cartridge in the communications cartridge bay, bottom edge first.

4 Connect the communication cartridge ribbon cable to the knife-edge connector located at the top-left of the communications cartridge bay.



CAUTION! This connector can only go in one way. Ensure that the RED edge of the ribbon cable is toward the LEFT side of the opening.



NOTE: Before snapping the cartridge into place, you must position the wires so that they match up with the cable routing channel in the front panel.

5 Swing the top of the cartridge toward the front panel and push into place, ensuring that the thumb latch snaps securely into place.



Route Cables and Complete Wiring

• Press the green/yellow ground wire, and then the communication cable firmly into the cable routing channel next to the communications interface cartridge.



CAUTION! Communication errors may occur if both the RJ11 and Direct Connect or External Modem cables are connected simultaneously. Install a single communication cable only.

2 Connect the end of the DTC-LXM ground wire (green/yellow) to the Ground Spade located on the terminals above the transformer.

3 Adjust the communication cable and ground wire to ensure that they are not in direct contact with the transformer.



CAUTION! Ensure that the ground wire and communications cable do not contact the transformer directly. Heat from the transformer may damage the insulation.

• Remove the slack from the communications cable and close the front panel.





Install the IQ Satellite Faceplate Overlay

(U-DTC-LXM Upgrade Kit installation only).

Unlock and open the outer door of the Satellite Controller.

2 Remove the rotating dial from the front panel.

- Clean surface of the existing faceplate before applying the new faceplate overlay.
- Remove the backing from the faceplate overlay to expose the adhesive.
- G Carefully align the new IQ Satellite Faceplate Overlay (provided in the U-DTC-LXM Upgrade Kit) over the existing ESP-LX Modular overlay and press firmly.
- **6** Replace the dial.





Setting up Communications

Now that the hardware is installed, you must choose the method the IQ LXM-DTC Satellite Controller will use to communicate with the Central Control Computer.

- Rotate the dial to the IQTM COMMUNICATIONS position.
- **2** Press 1 for Communication Configuration.
- **3** Press 1 for Communication Choice.
- Press the number that corresponds to the installed communications method:
 - 1 Direct Connect
 - 2 External Modem
 - 3 Internal Modem (DTC-LXM-PR only)
- A light on the DTC-LXM cartridge corresponding to your communication choice (phone for internal modem or RS232 for external modem and Direct Connect) illuminates to verify the setting (see page 18).

You are now ready to test communications and begin using the IQ Satellite.



IQ CENTRAL CONTROL COMMUNICATIONS

The IQ Central Control Software provides programming, manual operation, and monitoring of LXM-DTC Satellite Controllers from a local or remote PC. Two models of IQ Satellites are available:

- LXM-DTC-PR Satellites include an internal POTS (Plain-Old Telephone Service) phone modem and an RS232 port (for direct cable connection to a PC or to an external modem).
- LXM-DTC-R Satellites include an RS232 communication port for direct cable connection to a PC or an external modem.

The IQ Central Computer can communicate with an LXM-DTC Satellite Controller via multiple communications options:

- Internal Telephone Modem
- Direct Connect. This option uses an IQ-DTC-DCC Direct Connect Cable (Black) to connect the IQ Central Computer and LXM-DTC Satellite.

- External Modem. This option uses an IQ-DTC-EMC external modem cable (Beige) to connect an LXM-DTC Satellite to an external modem. External modem options include:
- Cellular Data Modem
- Ethernet Device Server wired or wireless (Wi-Fi)
- Radio Modem
- Fiber-Optic Modem
- Short-Haul Modem
- Telephone Modem (configured for countries where the LXM-DTC internal modem is not certified).

IQ Satellite Basic Operations

All LXM-DTC Satellite communications screens are accessed using the rotating dial in the center of the front panel. Simply rotate the dial until it points to the **IQTM COMMUNICATIONS** label on the dial as shown. Once the dial is positioned properly, the Communications Menu will appear on the display panel.

Return the dial to AUTO position for normal operations.



NOTE: the "Next" and "Back" softkeys displayed on some screens take you forward to the next, or back to the previous screen, respectively. Pressing the **Back** softkey one or more times, depending on the current screen, takes you back to the Communications Menu.

LXM-DTC Satellite Menu Navigation

The following diagram shows the menu flow for navigating the LXM-DTC Satellite Controller communications screens and operating the system. Subsequent sections explain the user interface, and describe the various screens and their function.





LXM-DTC Satellite Controls and Indicators

The DTC-LXM Communications Interface Cartridge is installed in the back of the LXM-DTC Satellite Controller front panel. Light Emitting Diode (LED) lights appear on the right side of the DTC-LXM Cartridge. These LEDs provide continuous status updates and illuminate depending on the configuration of your system. (See page 19). The Telephone Status LED indicates status of internal POTS telephone modem communications. The RS232 Status LED indicates status of external modem and direct cable connections.

A Reset Button is also provided on the left side of the cartridge to reset the DTC-LXM. See Diagnostics for details.

Internal POTS Telephone Modem (LXM-DTC-PR Only)

The LXM-DTC-PR Satellite includes a Hayes-compatible modem that provides connectivity to telephone systems in the United States and most foreign countries. It supports a baud rate of up to 33600 baud in full-duplex mode.



In Internal Modem mode, the phone LED illuminates as follows:

Color:	Indication:	Activity:
None (dark)		Internal modem is disabled
Red	Solid	Internal modem selected and on- hook (standby)
	Blinking	Internal modem enabled, but no internal modem available
Yellow	Solid	Call in progress (either dialing or ringing)
	Blinking	Reset in progress
Green	Solid	Call established (carrier detect), no activity
	Blinking	Data transfer between DTC and IQ

External Modem

You may also use an external modem to connect to the IQ Central Control System. When the LXM-DTC Satellite is in external modem mode, the RS232 LED illuminates as follows:

Color:	Indication:	Activity:
None (dark)		External modem & RS232 port disabled - internal modem enabled

Red	Solid	RS232 selected and on-hook (standby)
	Blinking	External modem enabled but no external modem attached
Yellow	Solid	Call in progress (either dialing or ringing)
Green	Solid	Call established (carrier detect), no activity
	Blinking	Data transfer between DTC and IQ

Direct Connect

When the LXM-DTC satellite is configured for direct connect communications the RS232 LED illuminates as follows:

Color:	Indication:	Activity:
None (dark)		External modem & RS232 port disabled - internal modem selected
Red	Solid	RS232 selected and idle
Yellow	Solid	PC attached attempting to establish a connection
Green	Solid	Call established, no data activity
	Blinking	Data transfer between DTC and IQ

User Interface

When the LXM-DTC Satellite Controller dial is set to the **IQ COMMUNICATIONS** position, the display and soft-keys are controlled by the DTC-LXM Cartridge. The User Interface is comprised of a Communications Menu screen, from which you can select either a set of configuration screens with fields for configuring DTC-LXM operating parameters, or diagnostic screens for viewing errors and performing LXM-DTC Satellite communication diagnostic tests.

Communications Menu

The Communications Menu screen shown at the right shows the type and current status of the device you are using to communicate. When you rotate the dial on the control panel to the **IQTM COMMUNICATIONS** position, the Device and Status fields show the current configuration settings. Device options include:

- Direct Connect
- External Modem
- Internal Modem (LXM-DTC-PR only)

The Status field will change depending on the current status of the device and its communication connection to the IQ central computer. The Status messages are:

- No Modem Modem device has been selected, but no modem is available
- Idle On-hook (standby)
- **Connecting** Call is ringing, dialing, or trying to connect with the IQ Central Computer



NOTE: By default, the DTC-LXM answers incoming calls on the first ring. This setting cannot be changed.

• **Connected** - LXM-DTC Satellite has connected to a valid, authenticated IQ Central Computer



Communications Configuration

Before you begin configuring your LXM-DTC Satellite communications properties, you must select the type of communication device that the Satellite will use to communicate with the IQ central computer. Once you have placed the dial in the IQ Communications position, you are ready to select a communication device type as follows:



Press 1 for Communication Configuration.

- **2** Press 1 for Communication Choice.
- **3** Press the number that corresponds to the desired **Communications Device:**
 - 1 Direct Connect
 - 2 External Modem
 - 3 Internal Modem (LXM-DTC-PR only)



NOTE: The pointer **>** will move to the device selected in Step 3.

Press **Back** to return to the Communications Configuration Menu.



Communications Properties

Now that you have selected the type of communications device that will be used to communicate, you are ready to configure the properties that govern communications.

Internal Modem (LXM-DTC-PR only)

With the pointer \blacktriangleright indicating internal modem, configure the communications properties using the procedures below.



Press 2 for Communication Properties.

- Press 1 for Settings. 2
- **3** The resulting screen displays three softkeys that "toggle" your selection through a predetermined list of property values. Pressing the softkeys:
 - 1 Toggles the Extension Pick-up Detection feature ON or OFF, giving you the option to automatically disconnect if another extension is picked up.
 - 2 Toggles Dial Mode between Tone and Pulse.



NOTE: Extension Pick-up Detection works only with internal modems. This feature is not available with external modems.



External Modem

With the pointer \blacktriangleright indicating external modem, configure the communications properties using the following procedure:

- - 1 On the Config screen, press 2 for Communication Properties.
 - **2** Press the number that corresponds to the external modem setting you want to change:
 - 1 Displays the RS232 Rate Communications screen. Skip to Setting the Baud Rate on page 24.
 - 2 Displays the external modem Communication Strings Screen. Skip to Configuring the Modem Strings on page 24.



NOTE: The term "baud" refers to the RS232 serial data rate selection.



Setting the Baud Rate

① On the RS232 Rate screen, press ♣ / ■ to increase or decrease the baud rate to one of the following values: 2400, 4800, 9600, 19200, and 38400 baud.



2 Press **Back** to return to the Communication Properties screen.

Configuring the Modem Strings (External Modem Only)

A list of Rain Bird tested and approved external modems and modem strings are available from Rain Bird GSP (Global Support Plan):

phone: 1.866.477.9778 (U.S. and Canada) .

1.520.434.6216 (International)

E-mail: gsp@rainbird.com •

Once you have determined the appropriate Initialization String for your modem, use the following procedure to enter the string into the Satellite Controller:

1 On the modem Strings screen, press 1 to display the Initialization String screen. A blinking cursor appears over the first character in the first line of the string.





2 Enter the Init String after the AT (at 3rd character):

- Press II / I to cycle through 64 available characters, including space, underscore, numbers 0 through 9, letters A through Z, and others to enter the first character.
- Press Next to move to the right one character.
- Press / to cycle through 64 available characters.
- Repeat these steps until all characters are entered or you reach the end of the first line. (Up to 40 characters may be entered on each line).
- Press **Next** to wrap to the next line.
- Continue entering characters using / / Next until you complete the string.
- Enter a blank **space** to indicate the end of the string.



NOTE: The Init String ends when the first blank space is encountered. If you press **Back**, or move the LXM DTC dial to another position, the AT string ends, and all characters after the first blank space are erased.



- Press **Back** to end the Init String and return to the modem Strings screen.
- Press 2 to access the Hang-up String screen.
- Enter the Hang-up String after the AT (at 3rd character) using the procedures described in Step 2 above.
- Press **Back** twice to return to the Communication Properties screen.

Direct Connect

With the pointer ▶ indicating Direct Connect, configure the communications properties using the procedures below.



NOTE: Connecting directly to the IQ Central Computer requires an IQ-DTC-DCC Direct Connect Communication Cable (Black cable, supplied with the IQ-CD software package or purchased separately).



2 Press 1 to change the RS232 Rate.



Setting the Baud Rate

On the RS232 Rate screen, press either
 If or I to change the baud rate to one of the available values: 2400, 4800, 9600, 19200, and 38400 baud.

Press Back to return to the Communication Properties screen.

DTC-LXM Properties

Choose this option to view the Firmware Version and Serial Number of the installed DTC-LXM Cartridge.

NOTE: The values displayed on this screen are "read only". You cannot make changes using this screen.

• On the Config screen, press **3** for DTC-LXM Properties. The Firmware (FW) Version and Serial Number of the DTC-LXM cartridge are displayed.

Press Back to return to the Communications Config screen.



DIAGNOSTICS

The LXM-DTC Satellite provides diagnostic capability for analyzing communications problems related to the DTC-LXM Cartridge, as well as for placing a test call to ensure that communications from the Satellite Controller are working properly.

Diagnostics Menu

From the Diagnostics Menu, you may choose to:

- Show Communications Errors
- Set or change the Communications Baud Rate
- Place a Test Call

The following sections describe procedures for performing each of these tasks.



Show Communications Errors

- 1 On the Communications Menu, press 2 to display the Diagnostics screen.
- **2** Press 1 to display the Communications Errors screen.

3 Press 1 to clear all 4 counters (reset to 0).



NOTE: The counters are not saved in memory and are reset to 0 every time DTC-LXM power is cycled.

4 Press **Back** to return to the Diagnostics screen.



Verify the Connect Baud Rate

• On the Diagnostics screen, press the **2** softkey to display the Connected Baud Rate screen.

2 The Baud Rate screen shows xxxxx as the reported baud rate on an internal or external modem, and the user-selected baud rate on a Direct Connection. This value could range from 2400 up to 38400 bps.

If the LXM-DTC Satellite is not connected, "Not Connected" is displayed with no data rate shown.

Press Back to return to the Diagnostics screen.

Place a Test Call



NOTE: The Place Test Call feature is only available for internal or external phone modem communication devices.

1 If you are using the internal or an external phone modem, Press 3 to access the Test Call screen.

If you have placed a test call previously, the software "remembers" the last Dial Number entered and displays it on the Test Call screen.



2 Enter a new phone number or change the existing number before placing your test call. Refer to Editing a Dial Number below for procedures.

Or,

Place a test call to the existing number. Skip to **Dialing the Number** for instructions.

Editing the Dial Number

- From the Test Call screen, press Edit. The cursor is automatically positioned for you on the first character of the Dial Number.
 - Enter/change the **Dial Number** where wwwxxyyyzzzz is the number string to dial (up to 20 characters can be entered).
 - Press II / to cycle through 0-9, p, and Space. The "p" indicates a 1-second pause.
 - Press Next to move the cursor one character position to the right.



NOTE: If the cursor is on the last character of the line, you can press **Next** to move the cursor back to the first character of the line.



31

- Enter a Space to mark the end of the Dial Number.
- Press **Back** to return to the Test Call screen.



NOTE: Pressing Back erases everything after the first Space character. Also, moving the LXM-DTC Satellite rotating dial to another position erases everything after the first Space.

Deleting the Dial Number

1 Press the **Del** softkey on the Test Call screen. The screen displays "Erase Number?"

2 Press **Yes** to delete the Dial Number and return to the Test Call screen.

Or,

Press No to retain the original Dial Number in memory and return to the Test Call screen.



Dialing the Number

Press the **Dial** softkey on the Test Call screen, and the modem calls the Dial Number, and presents the Dialing Number screen.

The Dialing Number screen then displays the progress of the call in the **<status>** field, showing you one (or more) of the following messages:

- **DIALING** The LXM-DTC Satellite's modem is attempting to dial the Dial Number.
- NO DIAL TONE This message appears if a dial tone is not detected within 2 seconds.
- **CONNECT xxxx** The call has been answered by another modem. The modems can "connect" but no data will be exchanged.



NOTE: No modem connection is expected or required to occur. The purpose of the Test Call feature is to confirm communications. You may choose to enter your cellular phone or another local number to confirm a working communications connection to the LXM-DTC Satellite.

Press Quit to hang up the line and return to the Test Call screen.



IQ LXM-DTC Satellite Controller

Resetting the DTC

A Reset Button is provided on the face of the DTC-LXM communications interface cartridge. The purpose of this control button is to restart the cartridge's internal programming and re-enable communications with the IQ Central Control Software.

Resetting the DTC-LXM cartridge does not affect internally stored data such as event logs, configuration properties, or other communications settings.


INDEX

baud rate
increasing/decreasing24
setting (direct connect) 26
setting (external modem)24
verify the connect
viewing the connect
place a test call
cables
IQ-DTC-DCC Direct-Connect
Communication Cable
IQ-DTC-EMC external modem Cable
IQ-DTC-RJ11 phone Cable
routing channel 12
routing communications
types of
communications
configuring21
confirming
external modem properties
options
routing cables
selecting devices
setting up14
showing errors
communications cables see cables

communications cartridge bay	
opening	
Communications Menu	
navigating	
using	
communications method	
direct connect	
external modem	
internal modem	
communications problems	
analyzing	
diagnostics	
communications properties	
configuring	22
direct conect	
internal modem	22
controls and indicators	
diagnostics	
dial	
removing the rotating	
replacing	
using the rotating	
dial number	
changing	
deleting	32
ending	32
entering or editing	

DTC-LXM Communications Interface Cartridge
configuration (DTC-LXM-PR)10
configuration (DTC-LXM-R) 10
explained 2
ESP-LX Modular Controller
explained3
upgrading
Extension Pick-up Detection
external modem
communications properties
options
faceplate overlay
aligning13
installing13
Firmware Version
viewing
Global Service Plan (GSP)24
internal POTS Telephone modem
lights and indicators18
IQ Central Computer
connecting to6
IQ LXM-DTC Satellite Controller
models 3
IQ-DTC-LXM Communications Cartridge
upgrade options3
IQ [™] Central Control System
software2

LED (Light Emitting Diode)	
RS232 Status	18, 19
Telephone Status	18, 19
LED (Light Emitting Diode) for verifying	
Comm Choice	14
Light Emitting Diode (LED)	18
LXM-DTC Satellite Controller	
capacity	2
explained	2
how to obtain	2
modem strings	
configuring (external modem)	
ending	25
hang-up	
init	
module	
4-station control	2
8-station control	2
overlav	
removing the backing	
Plain-Old Telephone Service	
POTS	15
procedures	
removing knock-outs	9
removing the access panel	
properties	
configuring communications	

Reset Button	34
location of	18
nurpose of	34
resetting the DTC	3/
DS222 Sorial port	54
	c
Control Neurole or	0
Serial Number	~ -
viewing	27
softkeys	
back	16
Dial	33
next	16
status messages	
Connected	20
Connecting	20
Idle	20
No modem	20
strings soo modom stri	inge
tost call	ings
nlacing	20
placing	30
purpose	33
test call status message	
Connect	33
Dialing	33
No Dial Tone	33

transformer	
avoiding the	
contacting the	
U-DTC-LXM Upgrade Kit	
installing	
U-DTC-LXM-PR	
features	
Upgrade Kit	
U-DTC-LXM-R	
features	
Upgrade Kit	
Upgrade Kits	
installing	
models	
upgrade options	
USB-to-serial adapter	6
User Interface	
o con miceria e communication de la communicación de la communicac	

NOTES

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Rain Bird Sales, Inc., could void the user's authority to operate the equipment.

This product was FCC certified under test conditions that included the use of shielded I/O cables and connectors between system components. To be in compliance with FCC regulations, the user must use shielded cables and connectors and install them properly.



RAIN BIRD CORPORATION 6991 E. Southpoint Road, Bldg. 1 • Tucson, AZ 85706 Rain Bird Europe, S.A.R.L • 900, rue Ampere • BP72000 • 13792 Aix en Provence Cedex 3 • France © 2006 Rain Bird Corporation ® Registered trademark of Rain Bird Corporation. • ® Marca registrada de Rain Bird Corporation. www.rainbird.com





Guía del usuario y de instalación del controlador LXM-DTC Satellite de IQ™para el sistema de control central IQ™

SAFETY INFORMATION

ADVERTENCIA: PARA AISLAR EL CONTROLADOR, HAY QUE PONER UN FUSIBLE O INTERRUPTOR EN EL CABLEADO FIJO.

UNA PILA PERMITE LA RETENCIÓN DE LA MEMORIA. DICHA PILA DEBE DESECHARSE SIGUIENDO LAS REGULACIONES LOCALES.



El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de un "voltaje peligroso" sin aislar dentro de la carcasa del producto, que pudiera ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de electrocución para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al producto. ATTENTION: UN DISJONCTEUR OU UN INTERRUPTEUR DOIT ETRE INSTALLE SUR LE PRIMAIRE POUR ISOLER LE PROGRAMMATEUR.

LA MEMOIRE EST MAINTENUE GRACE A UNE BATTERIE RECHARGEABLE A DISPOSER SELON LA REGLEMENTATION LOCALE.



L'éclair avec le symbole de la flèche, placé dans les limites d'un triangle èquilatéral est prévu pour avertir l'utilisateur de la présence de "tension dangereuse" non isolé dans l'enceinte du produit qui pourrait ëtre d'une importance suffisante pour présenter un risque d'èlectrocution aux personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle èquilatéral est prévu pour avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes pour les opérations et l'entretien (service) dans les manuels fournis avec l'appareil.

ÍNDICE

Introducción	2
Bienvenido a Rain Bird	2
Sistema de control central IQ [™]	2
Controlador LXM-DTC Satellite	2
IQ Satellite o juego de actualización	2
Cartucho de interfaz de comunicaciones DTC-LXM	2
Productos IQ tratados en este manual	3
Controlador ESP-LX Modular	3
Juegos de actualización U-DTC-LXM	3
Cables de comunicaciones IQ-DTC	4

Instalación6
Elección de una opción de actualización
Instalación del hardware
Desmontaje del panel de acceso
Desmontaje del prepunzonado del cable de
comunicación9
Instalación del cartucho de interfaz de
comunicaciones DTC-LXM 10
Encaminamiento de cables y cableado completo 12
Instalación de la plantilla de la placa del
controlador Satellite de IQ 13
Configuración de las comunicaciones 14

Comunicaciones del Control Central IQ.	15
Operaciones básicas del modelo Satellite de IQ	16
Navegación por el menú del modelo	
LXM-DTC Satellite	16
Controles e indicadores del modelo	
LXM-DTC Satellite	18
Interfaz del usuario	20
Configuración de las comunicaciones	21
Propiedades de las comunicaciones	22
Propiedades del modelo DTC-LXM	27

Diagnóstico	28
Menú de diagnósticos	. 28
Mostrar los errores de comunicaciones	. 29
Verificar la velocidad de conexión en baudios	. 30
Hacer una llamada de prueba	. 30
Restablecimiento del DTC	. 34

35

INTRODUCCIÓN

Bienvenido a Rain Bird

Agradecemos su compra del moderno controlador LXM-DTC Satellite de Rain Bird para el sistema de control central IQ[™]. Durante más de seis décadas, Rain Bird ha estado al frente de la industria del riego para satisfacer todas sus necesidades de gestion del agua, al proporcionar los productos y servicios de mayor calidad disponibles.

Sistema de control central IQ™

El sistema de control central IQTM proporciona capacidad remota para programar y supervisar múltiples controladores LXM-DTC Satellite desde un único ordenador personal.

Controlador LXM-DTC Satellite

El controlador LXM-DTC Satellite es un componente de campo del sistema de control central IQ, diseñado para uso comercial o residencial. El controlador Satellite se envía con un módulo de 8 estaciones instalado. Su diseño modular puede albergar hasta cuatro módulos de control (módulos de 4 u 8 estaciones) manejando así hasta 32 estaciones.

IQ Satellite o juego de actualización

Para obtener un controlador LXM-DTC Satellite, tiene dos opciones:

- adquirir un controlador LXM-DTC Satellite, o bien,
- actualizar un controlador modular ESP-LX existente con un juego de actualización U-DTC-LXM (Consulte la página 6).

Cartucho de interfaz de comunicaciones DTC-LXM

El controlador LXM-DTC y el juego de actualización U-DTC-LXM incluyen un cartucho de interfaz de comunicaciones DTC-LXM (Directo a central). El cartucho DTC-LXM complementa el modelo ESP-LX modular proporcionando capacidad de comunicación remota IQ avanzada, permitiendo el control centralizado para prácticamente cualquier lugar donde sea necesario el riego.

Productos IQ tratados en este manual

Este manual describe los procedimientos de instalación y operación para los siguientes productos IQTM de Rain Bird:

- Controlador LXM-DTC Satellite (actualizado a un controlador LXM-DTC)
- Juegos de actualización U-DTC-LXM para el controlador ESP-LX Modular
- Cables de comunicaciones IQ-DTC

Controlador ESP-LX Modular

Un controlador LXM-DTC Satellite es en realidad un controlador ESP-LX Modular con un cartucho de comunicaciones IQ-DTC-LXM instalado. Los modelos disponibles son los siguientes:

Juegos de actualización U-DTC-LXN	Juegos	de	actualización	U-DTC-LXN
-----------------------------------	--------	----	---------------	------------------

Si ya tiene un controlador ESP-LX Modular, puede actualizarlo a controlador Satellite instalando un cartucho de interfaz de comunicaciones U-DTC-LXM. Las opciones del juego de actualización incluyen:

Juegos de actualización		
Modelo:	Características:	
U-DTC-LXM-PR	Incluye un módem telefónico interno y un puerto de comunicaciones RS232.	
U-DTC-LXM-R	Incluye un puerto de comunicaciones RS232 para conectar directamente con el ordenador de control central o al módem externo (no incluido).	

Controladores Satellite		
Modelo:	Características:	
LXM-DTC-PR	Incluye un módem telefónico interno y un puerto de comunicaciones RS232.	
LXM-DTC-R	Incluye un puerto de comunicaciones RS232 para conectar directamente con el ordenador de control central o al módem telefónico externo.	

Cables de comunicaciones IQ-DTC

El juego de actualización por el que se decida y el método deseado de conexión determinan el tipo de cable que necesita para comunicarse con el controlador Satellite. Las opciones de cable incluyen:

Cables		
Modelo:	Características:	
IQ-DTC-DCC	Cable de comunicaciones Negro que conecta directamente desde los puertos de comunicaciones RS232 de los controladores LXM-DTC-PR o –R Satellite al ordenador de control central IQ. Este cable está incluido en el paquete de software IQ.	Remi-Lino.
IQ-DTC-EMC	Cable de comunicaciones Beige que conecta direct- amente desde los puertos de comunicaciones RS232 de los controladores LXM-DTC-PR o –R Satellite a un módem externo (no incluido). Este cable está incluido con cada Controlador LXM-DTC- PR o -R Satellite y con el juego de actualización U-DTC-LXM-PR o -R.	
IQ-DTC-RJ11	Cable telefónico estándar Gris que conecta del puerto telefónico LXM-DTC-PR a una toma de teléfono de pared estándar para conectores RJ11. Este cable está incluido con cada Controlador LXM-DTC-PR o -R Satellite y con el juego de actualización U-DTC-LXM-PR o -R.	Rent Aluno



INSTALACIÓN

Elección de una opción de actualización

La instalación de un juego de actualización U-DTC-LXM transforma un controlador ESP-LX Modular de Rain Bird en un controlador LXM-DTC Satellite para el sistema de control central IQ™. La aplicación del software del sistema de control central IQ de Rain Bird puede usarse remotamente (usando un módem) o localmente (usando una conexión directa) para programar, operar y supervisar los controladores Satellite.

Hay a su disposición una variedad de opciones de comunicación con el modelo LXM-DTC Satellite. Las opciones incluyen conexión por cable directo, por teléfono, o mediante una variedad de dispositivos de módem externos, incluido celular, radio, Ethernet, Wi-Fi, fibra óptica, entre otras.

Juego de actualización U-DTC-LXM-PR (Teléfono+RS232)

El juego de actualización -PR incluye un cartucho de interfaz de comunicaciones con un módem integrado POTS (sistema de teléfono antiguo) para la conexión por las líneas telefónicas estándar. El cartucho también incluye un puerto serie RS232 para conectar el modelo DTC-LXM a una variedad de módems externos, o para conectar directamente al ordenador central de IQ por medio de un cable de conexión directa.

Juego de actualización U-DTC-LXM-R (RS232)

El juego de actualización -R incluye un cartucho de interfaz de comunicaciones con un puerto serie RS232 (no se incluye módem interno).

Cable de teléfono IQ-DTC-RJ11

El juego de actualización U-DTC-LXM-PR incluye un cable de comunicación telefónica IQ-DTC-RJ11 para conectar el módem telefónico interno DTC-LXM-PR a una toma telefónica modular.

Cable de módem externo IQ-DTC-EMC

Los juegos de actualización U-DTC-LXM-PR y -R incluyen un cable de módem externo IQ-DTC-EMC (**Beige**) para conectar el cartucho a un módem externo.

Cable de comunicaciones de conexión directa IQ-DTC-DCC

El paquete del software de control central IQ-CD incluye un cable de conexión directa IQ-DTC-DCC (**Negro**) para una comunicación directa por cable entre el ordenador central IQ y un controlador LXM-DTC Satellite. Un adaptador de puerto USB a puerto serie (no incluido) puede usarse también para conectar el cable de comunicación de conexión directa IQ-DTC-DCC a un PC equipado con puertos USB 1.X o USB 2.0. Comuníquese con Rain Bird para recibir recomendaciones sobre adaptadores.



Instalación del hardware

Refiérase al manual "Controlador ESP-LX Modular Guía de funcionamiento y programación" para instrucciones sobre la instalación del controlador.

Siga los procedimientos siguientes para la instalación del juego de actualización U DTC-LXM-PR o del U-DTC-LXM-R DTC.

Si usted tiene un Controlador LXM-DTC Satellite pase a la página 9.



NOTA: el controlador modular ESP-LX se ha diseñado para permitir la instalación segura del cartucho de interfaz de comunicaciones DTC-LXM con la alimentación encendida.

Desmontaje del panel de acceso

- Desbloquee y abra la puerta exterior del controlador ESP-LX Modular.
- 2 Abra el panel del controlador frontal girándolo.
- 3 Desmonte la placa de acceso de la parte posterior del panel frontal, exponiendo la cavidad del cartucho de comunicaciones.





Desmontaje del prepunzonado del cable de comunicación

- Con un destornillador u otra herramienta punzante, perfore y quite el prepunzonado del cable de comunicaciones que se encuentra en la parte inferior izquierda del estuche del controlador que está al lado de la caja de empalmes de la alimentación primaria del transformador.
- 2 Encamine el cable de comunicaciones (cable IQ-DTC-RJ11 mostrado) hasta el orificio del prepunzonado, dejando suficiente holgura para conectar el cartucho de comunicaciones DTC-LXM con el panel frontal abierto.



PRECAUCIÓN: Verifique que la conexión a tierra y el cable de las comunicaciones no están en contacto con el transformador directamente. El calor del transformador podría dañar el material aislante.



Instalación del cartucho de interfaz de comunicaciones DTC-LXM

El cartucho de interfaz de comunicaciones DTC-LXM-PR incluye un módem telefónico interno y un puerto RS232. El cartucho DTC-LXM-R es compatible solamente con el puerto RS232.

Si va a usar la función del módem interno (DTC-LXM-PR solamente):

Enchufe el conector (macho) RJ-11 del cable telefónico IQ-DTC-RJ11 en la toma (hembra) en la parte posterior del cartucho de interfaz de comunicaciones DTC-LXM-PR.

Si va a usar un módem externo o comunicación de conexión directa (DTC-LXM-PR y DTC-LXM-R):

Enchufe el cable del módem externo IQ-DTC-EMC (**Beige**) o el conector del cable de conexión directa IQ-DTC-DCC (**Negro**) en la entrada RS232 de la parte posterior del cartucho DTC-LXM-PR y DTC-LXM-R.



PRECAUCIÓN: Este conector sólo puede ir en una dirección. Verifique que el perfil del enchufe concuerde con las ranuras del receptáculo.







Inserte el cartucho DTC-LXM en la cavidad del cartucho comunicaciones, metiendo en primer lugar el borde inferior.

Conecte el cable de cinta del cartucho de comunicaciones al conector de borde fino que se encuentra en la parte superior izquierda del receptáculo del cartucho de comunicaciones.



PRECAUCIÓN: Este conector sólo puede ir en una dirección. Verifique que el borde ROJO del cable de cinta está orientado hacia el lado IZQUIERDO de la abertura.



NOTA: Antes de ajustar el cartucho en su lugar, debe situar los cables de forma que coincidan con el canal de direccionamiento de cables en el panel frontal.

Mueva la parte superior del cartucho hacia el panel frontal y empújelo para ajustarlo en su lugar, verificando que el seguro se ajuste perfectamente en su lugar.



Encaminamiento de cables y cableado completo

Presione la conexión a tierra de color verde/amarillo y luego el cable de comunicaciones firmemente en el interior del canal de encaminamiento del cable que está al lado del cartucho de interfaz de comunicaciones.



PRECAUCIÓN: Errores de comunicación pueden ocurrir si los cables RJ11 y de conexión directa o de módem externo son conectados simultáneamente. Instale sólo un cable de comunicación.

2 Conecte el extremo de la conexión a tierra DTC-LXM (verde/amarillo) a la plancha de conexión a tierra que se encuentra en los terminales que están encima del transformador.



3 Ajuste el cable de comunicación y la conexión al tierra de forma que no estén en contacto directo con el transformador.



PRECAUCIÓN: Verifique que la conexión a tierra y el cable de las comunicaciones no están en contacto con el transformador directamente. El calor del transformador podría dañar el material aislante.

Elimine la holgura del cable de comunicaciones y cierre el panel frontal.





Instalación de la plantilla de la placa del controlador Satellite de IQ (Sólo para juego de actualización U-DTC-LXM)

Desbloquee y abra la puerta exterior del controlador Satellite.



- Desmonte el mando rotatorio del panel frontal.
- 3 Quite la película protectora de la plantilla de la placa para exponer el adhesivo.
- Alinee cuidadosamente la nueva plantilla de la placa del controlador Satellite de IQ (provista en el juego de actualización U-DTC-LXM) sobre la plantilla del ESP-LX Modular y presione firmemente.
- **5** Vuelva a colocar el mando.





Configuración de las comunicaciones

Ahora que se han instalado las piezas, usted debe elegir el método en que el controlador LXM-DTC Satellite de IQ se comunicará con el ordenador de control central.



- **2** Pulse el 1 para configurar las comunicaciones.
- 3 Pulse el 1 para elegir las opciones de comunicaciones.
- Pulse el número que corresponda al método de las comunicaciones instaladas:
 - 1 Direct Connect (Conexión directa)
 - 2 External Modem (Módem externo)
 - 3 Internal Modem (Módem interno) (DTC-LXM-PR only)

Una luz en el cartucho DTC-LXM correspondiente a su opción de comunicaciones (Teléfono para módem interno o RS232 para módem externo y conexión directa) se encenderá para verificar la configuración. Consulte la página 18.

Usted está listo para probar la comunicación y empezar a usar el Controlador IQ Satellite.



COMUNICACIONES DEL CONTROL CENTRAL IQ

El software de control central de IQ proporciona programación, operación manual y supervisión de los controladores LXM-DTC Satellite desde un PC local o remoto. Se dispone de dos modelos Satellite de IQ:

- Los modelos LXM-DTC-PR Satellite incluyen un módem de teléfono POTS (servicio de teléfono antiguo) interno) y un puerto RS232 (para conexión directa por cable a un PC o a un módem externo).
- Los modelos LXM-DTC-R Satellite incluyen un puerto de comunicación RS232 para conexión directa por cable a un PC o a un módem externo.

El ordenador central de IQ puede comunicarse con un controlador LXM-DTC Satellite mediante múltiples opciones de comunicaciones:

- Módem telefónico interno
- Conexión directa. Esta opción emplea un cable de conexión directa de IQ-DTC-DCC (Negro) para conectar el ordenador central IQ y el controlador LXM-DTC Satellite.

- Módem externo. Esta opción emplea un cable de módem externo IQ-DTC-EMC (**Beige**) para conector un controlador LXM-DTC Satellite a un módem externo. Las opciones de módem externo incluyen:
- Módem de datos celular
- Servidor de dispositivos de Ethernet, por cable o inalámbrico (Wi-Fi)
- Módem de radio
- Módem de fibra óptica
- Módem local
- Módem telefónico (configurado para países en los que el módem LXM-DTC interno no esté certificado).

Operaciones básicas del modelo Satellite de IQ

El acceso a todas las pantallas de comunicaciones del modelo LXM-DTC se realiza por medio del mando rotatorio en el centro del panel frontal. Solo tiene que girar el mando rotatorio hasta que apunte a la etiqueta de "IQTM **COMMUNICATIONS**", como se muestra a continuación. Una vez que el mando se haya ubicado en la posición adecuada, aparecerá el menú de comunicaciones en el panel de la pantalla.

Retorne el dial a la posición "AUTO" para operar normalmente.



NOTA: Las teclas "**Next**" (Siguiente) y "**Back**" (Atrás) mostradas en algunas pantallas le llevan hacia las pantallas siguientes o anteriores, respectivamente. Pulsar la tecla **Back** (Atrás) una o más veces, dependiendo de la pantalla en que se encuentre, lo llevará de regreso al menú de comunicaciones.

Navegación por el menú del modelo LXM-DTC Satellite

El diagrama siguiente muestra el flujo del menú para la navegación por las pantallas de comunicaciones del controlador LXM-DTC Satellite y para la operación del sistema. Las secciones siguientes explican la interfaz del usuario y describen las diversas pantallas y sus funciones.





Controles e indicadores del modelo LXM-DTC Satellite

El cartucho de la interfaz de comunicaciones DTC-LXM se instala en la parte posterior del panel de control del controlador LXM-DTC Satellite. Luces de diodos emisores de luz (LED) aparecen en el lado derecho del cartucho DTC-LXM. Estos LED proporcionan actualizaciones continuas de estado y se encienden dependiendo de la configuración del sistema. (Consulte la página 19). El LED de estado de teléfono indica el estado de las comunicaciones del módem telefónico POTS interno. El LED del estado del RS232 indica el estado del módem externo y las conexiones del cable directo.

También se proporciona un botón de restablecimiento (Reset) en el lado izquierdo del cartucho para restablecer el DTC-LXM. Consulte la sección de Diagnósticos si desea más información.

Módem telefónico POTS interno (LXM-DTC-PR solamente)

El controlador LXM-DTC-PR Satellite incluye un módem tipo Hayes que proporciona conectividad a los sistemas de telefónicos en Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo. En el modo bidireccional completo, puede alcanzarse una velocidad de hasta 33.600 baudios.



En el modo de módem interno, el LED de teléfono se ilumina de la manera siguiente:

Color:	Indicación:	Actividad:
Ninguno (oscuro)		El módem interno está desactivado
Rojo	Constante	Módem interno seleccionado y preparado (en espera)
	Parpadeando	Módem interno habilitado, pero no hay módem interno disponible
Amarillo	Constante	Llamada en curso (marcando o sonando)
	Parpadeando	Restablecimiento en curso
Verde	Constante	Llamada establecida (detección de portadora), sin actividad
	Parpadeando	Transferencia de datos entre DTC y IQ

Módem externo

También puede usar un módem externo para conectar con el sistema de control central IQ. Cuando el controlador LXM-DTC Satellite se encuentra en el modo de módem externo, el LED de RS232 se enciende de la forma siguiente:

Color:	Indicación:	Actividad:
Ninguno (oscuro)		Módem externo y puerto RS232 inhabilitados (módem interno habilitado)

Rojo	Constante	RS232 seleccionado y preparado (en espera)
	Parpadeando	Módem externo habilitado pero no hay ningún módem externo acoplado
Amarillo	Constante	Llamada en curso (marcando o sonando)
Verde	Constante	Llamada establecida (detección de portadora), sin actividad
	Parpadeando	Transferencia de datos entre DTC y IQ

Conexión directa

Cuando el controlador LXM-DTC Satellite se configura para comunicaciones de conexión directa, el LED de RS232 se enciende de la forma siguiente:

Color:	Indicación:	Actividad:
Ninguno		Módem externo y puerto RS232
(oscuro)		inhabilitados (módem interno seleccionado)
Rojo	Constante	RS232 seleccionado y libre
Amarillo	Constante	PC acoplado tratando de
		establecer una conexión
Verde	Constante	Llamada establecida, sin actividad de datos.
	Parpadeando	Transferencia de datos entre DTC y IQ

Interfaz del usuario

Cuando el mando rotatorio del controlador LXM-DTC Satellite se pone en la posición de **IQ™ COMMUNICATIONS**, la pantalla y las teclas son controladas por el cartucho DTC-LXM. La interfaz del usuario consta de una pantalla de menú de comunicaciones, desde la cual se pueden seleccionar un conjunto de pantallas de configuración con campos para la configuración de los parámetros de operación del modelo DTC-LXM, y de pantallas de diagnóstico para ver errores y realizar pruebas de diagnóstico de comunicaciones en el modelo LXM-DTC Satellite.

Menú de comunicaciones

La pantalla del menú de comunicaciones que aparece a la derecha muestra el tipo y el estado actual del dispositivo que esté usando para la comunicación. Cuando gira el mando rotatorio en el panel de control a la posición de "IQTM COMMUNICATIONS", los campos Device (dispositivo) y Status (Estado) muestran los parámetros de configuración actuales. Las opciones del dispositivo incluyen:

- Direct Connect (Conexión directa)
- External Modem (Módem externo)
- Internal Modem (Módem interno) (DTC-LXM-PR solamente)

El campo de estado cambiará dependiendo del estado actual del dispositivo y de su conexión de comunicación al ordenador central IQ. Los mensajes de estado son los siguientes:

- No Modem (No hay módem): Se ha seleccionado el módem, pero no hay ningún módem disponible
- Idle (libre): Preparado y en espera
- **Connecting** (Conectando): La llamada está sonando o tratando de conectar con el ordenador central IQ



NOTA: Por omisión, el modelo DTC-LXM responde a las llamadas entrantes al primer timbre. Este parámetro no puede modificarse.

• **Connected** (Conectado): El controlador LXM-DTC Satellite ha conectado con un ordenador central IQ válido y autenticado.



Configuración de las comunicaciones

Antes de comenzar la configuración de las propiedades de comunicaciones del modelo LXM-DTC Satellite, debe seleccionar el tipo de dispositivo de comunicaciones que usará el controlador Satellite para comunicarse con el ordenador central IQ. Una vez haya puesto el mando rotatorio en la posición IQ Communications, ya puede seleccionar el tipo de dispositivo de comunicaciones, según se indica a continuación:



Pulse el 1 para configuración de comunicaciones.

Pulse el 1 para elegir las opciones de comunicaciones.

Pulse el número que corresponda al dispositivo de comunicaciones deseado:

- 1 Internal Modem (Módem interno) (DTC-LXM-PR solamente)
- 2 External Modem (Módem externo)
- 3 Direct Connect (Conexión directa)



NOTA: La flecha ► se desplazará al dispositivo seleccionado en el paso 3.



Pulse en **Back** (Atrás) para volver al menú de configuración de comunicaciones.Configuration Menu.



Propiedades de las comunicaciones

Ya que seleccionó el tipo de dispositivo de comunicaciones que va a utilizar para la comunicación, puede configurar las propiedades que rigen las comunicaciones.

Módem interno (LXM-DTC-PR solamente)

Con la flecha ▶ señalando la opción Internal Modem, configure las propiedades de las comunicaciones de la manera siguiente.



Pulse el 2 para las propiedades de las comunicaciones.

- 2 Pulse el 1 para acceder a los parámetros.
- 3 La pantalla resultante muestra tres teclas que pueden cambiar su selección por medio de una lista de valores de propiedades. Cómo pulsar las teclas:
 - Cambia la función detectar descolgado de extensión de ON (ENCENDIDO) a OFF (APAGADO), dándole la opción de desconectar automáticamente si otra extensión se ha descolgado.
 - 2 Cambia el modo de marcado entre Tono y Pulso.



NOTA: La función Detectar descolgado de extensión funciona solamente con módems internos. Esta función no está disponible en módems externos.



Módem externo

Con la flecha le señalando a la opción External modem, configure las propiedades de las comunicaciones de la manera siguiente.



En la pantalla de configuración, pulse el 2 para acceder a las propiedades de comunicaciones.

- **2** Pulse el número que corresponda a la configuración del módem externo que desee modificar:
 - 1 Muestra la pantalla de comunicaciones de velocidadde RS232. Pase a la configuración de velocidad en baudios en la página 24.
 - 2 Muestra la pantalla de secuencias de comunicación de módem externo. Pase a la configuración de secuencias de módem en la página 24.



NOTA: El término "baudio" se refiere a la selección de velocidad de datos en serie de RS232.



Configuración de la velocidad en baudios

- En la pantalla de velocidad de RS232, pulse en ♥/■ para aumentar o disminuir la velocidad en baudios a uno de los siguientes valores: 2.400, 4.800, 9.600, 19.200 y 38.400 baudios.
- 2

Pulse en **Back** (Atrás) para volver a la pantalla de propiedades de comunicaciones.

Configuración de las secuencias del módem

La lista de módems externos y secuencias de módem probadas y aprobadas está disponible llamando al plan de asistencia global Rain Bird (GSP):

- Teléfono: 1.866.477.9778 (EE.UU. Y Canadá) 1.520.434.6216 (Resto del mundo)
- E-mail: gsp@rainbird.com

Una vez halla determinado la secuencia de inicialización apropiada para el módem, siga el procedimiento siguiente para introducir la secuencia en el controlador Satellite:

0

En la pantalla de secuencias de módem, pulse el 1 para mostrar la pantalla de secuencias de inicialización. Aparecerá un cursor parpadeante sobre el primer carácter de la primera línea de la secuencia.





2 Introduzca la secuencia inicial:

- Pulse # / para poder elegir entre 64 caracteres distintos, incluido espacio, guión bajo, los números del 0 al 9, las letras de la A a la Z y otros, e introduzca el primer carácter.
- Pulse en Next (Siguiente) para desplazarse un caractér hacia la derecha.
- Pulse 🖬 / 🖿 para elegir uno de los 64 caracteres disponibles.
- Repita estos pasos hasta que haya introducido todos los caracteres, o haya alcanzado el final de la primera línea. (Pueden introducirse hasta 40 caracteres en cada línea).
- Pulse en Next (Siguiente) para pasar a la siguiente línea.
- Siga introduciendo los caracteres usando ♥ / / Next hasta completar la secuencia.
- Introduzca un espacio en blanco para indicar el final de la secuencia.



NOTA: La secuencia inicial acaba cuando se encuentra el primer espacio en blanco. Si pulsa en **Back** (Atrás), o si mueve el mando rotatorio de LXM-DTC a otra posición, la secuencia AT finaliza, y se borran todos los caracteres situados después del espacio.



3 Pulse en Back (Atrás) para finalizar la secuencia inicial y volver a la pantalla de secuencias de módem.

- Pulse el 2 para acceder a la pantalla de secuencia de colgar **(A**) el teléfono.
- Introduzca la secuencia de colgar el teléfono usando los 6 procedimientos descritos anteriormente en el paso 2.
- 6 Pulse en Back (Atrás) dos veces para volver a la pantalla de propiedades de comunicación.

Conexión directa

Con la flecha > señalando a la opción Direct Connect (Conexión directa), configure las propiedades de comunicaciones usando los procedimientos siguientes.



NOTA: Para conectar directamente al ordenador central IQ se requiere un cable de comunicaciones de conexión directa de IO-DTC-DCC (cable Negro suministrado suministrado con el paquete de software de IQ-STD-CD, o puede comprarse por separado).

- 1 Pulse el 2 para las propiedades de las comunicaciones.
- Pulse el 1 para cambiar la velocidad de RS232. 2



Configuración de la velocidad en baudios

🚹 En la pantalla de velocidad de RS232, pulse 🗄 en o en 🚍 para cambiar la velocidad en baudios a uno de los valores disponibles: 2.400, 4.800, 9.600, 19.200 y 38.400 baudios.

2 Pulse en **Back** (Atrás) para volver a la pantalla de propiedades de comunicación.

Propiedades del modelo DTC-LXM

Elija esta opción para ver la versión de firmware y el número de serie del cartucho DTC-LXM instalado.



NOTA: Los valores mostrados en esta pantalla son "leer solamente". No se pueden hacer cambios usando esta pantalla.



• En la pantalla de configuración, pulse el 3 para las propiedades de DTC-LXM. Aparecerán en pantalla la versión de firmware (FW) y el número de serie del cartucho DTC-LXM.

Pulse en Back (Atrás) dos veces para volver a la pantalla 2 de propiedades de comunicación.



DIAGNOSTICO

El controlador LXM-DTC Satellite cuenta con capacidad de diagnóstico para analizar posible problemas de comunicación relacionados con el cartucho DTC-LXM, así como para ejecutar una llamada de prueba que asegure que las comunicaciones del controlador estén funcionando correctamente.

Menú de diagnósticos

En el menú de diagnóstico tiene las opciones siguientes:

- Mostrar los errores de comunicaciones
- Establecer o modificar la velocidad en baudios de las comunicaciones
- Hacer una llamada de prueba

Las secciones siguientes describen los procedimientos para realizar estas tareas.



Mostrar los errores de comunicaciones

• En el menú de comunicaciones, pulse el 2 para mostrar la pantalla de diagnósticos.



2 Pulse el 1 para mostrar la pantalla de errores de comunicaciones.

3 Pulse el 1 para borrar los 4 contadores de errores (poner a 0).



NOTA: Los contadores no se guardan en la memoria y se ponen a **0** cada vez que se enciende la alimentación del DTC-LXM.

4 Pulse en **Back** (Atrás) para volver a la pantalla de diagnósticos.


Verificar la velocidad de conexión en baudios

1 En la pantalla de diagnósticos, pulse la tecla 2 para mostrar la pantalla de velocidad en baudios de la conexión.

La pantalla de velocidad en baudios muestra la velocidad registrada en un módem interno o externo, y la velocidad seleccionada por el usuario en una conexión directa en vez de xxxxx visto en la figura. Este valor puede oscilar entre 2.400 y 38.400 bps.

Si el controlador LXM-DTC Satellite no está conectado. aparecerá "Not Connected" (no conectado) y no se indicará ninguna velocidad.



Hacer una llamada de prueba



NOTA: Si su controlador LXM-DTC Satellite está configurado para conexión directa, la opción Place Test Call (Hacer una llamada de prueba) no estará disponible y no aparecerá en la pantalla de diagnósticos.



Si va a usar un módem interno o externo, pulse el 3 para acceder a la pantalla de llamada de prueba.



Si ha hecho una llamada de prueba anteriormente, el software "recuerda" el último número marcado introducido y lo muestra en la pantalla de llamada de prueba.

2

Introduzca un nuevo número o cambie el número existente antes de hacer la llamada de prueba. Consulte los procedimientos de **Cómo modificar el número de marcado** a continuación.

O bien,

Haga la llamada de prueba al número existente. Vaya a **Cómo Marcar el Número** si desea instrucciones.

Cómo modificar el número de marcado

- En la pantalla de llamada de prueba, pulse en Edit (Modificar). El cursor se sitúa automáticamente en el primer carácter del número de marcado.
- Introduzca II / I cambie el número de marcado donde wwwxxyyyzzz es la serie de números a marcar (pueden introducirse hasta 20 caracteres).
 - Pulse para marcar de 0-9, p, y espacio. La "p" indica una pausa de 1 segundo.
 - Pulse Next (Siguiente) para desplazar el cursor una posición de carácter a la derecha.





NOTA: Si el cursor se encuentra en el último carácter de la línea, puede pulsar Next (Siguiente) para llevar el cursor al primer carácter de la línea.

- Introduzca un espacio para marcar el final del número de marcado.
- Pulse en Back (Atrás) para volver a la pantalla de llamada de prueba.



NOTA: Si se pulsa en Back (Atrás), se borra todo lo que esté situado después del primer carácter de espacio. Asimismo, al poner el mando rotatorio del controlador LXM-DTC Satellite en otra posición, se borra todo lo que esté situado después del primer espacio.

Cómo borrar el número de marcado

1 Pulse la tecla **Del** (borrar) en la pantalla de llamada de prueba. La pantalla mostrará el mensaje "Erase Number?" (¿Borrar número?)

Pulse Yes (Sí) para borrar el número de marcado y vuelva 2 a la pantalla de llamada de prueba.

O bien.

Pulse No para retener el número de marcado original y vuelva a la pantalla de llamada de prueba.



Marcado del número

Pulse la tecla Dial (Marcar) en la pantalla de llamada de prueba; el módem llamará al número de marcado, y presentará la pantalla de marcado de número.

La pantalla de marcado de número muestra entonces el progreso de la llamada en el campo de <status> (estado), mostrando uno (o más) de los mensajes siguientes:

- DIALING (marcando) El módem del controlador LXM-DTC Satellite está tratando de marcar el número.
- NO DIAL TONE (no hay tono) Este mensaje aparece si no se ha detectado tono transcurridos dos segundos.
- CONNECT xxxx (conectado) La llamada ha recibido respuesta de otro módem. Los módems pueden "conectarse" pero no habrá intercambio de datos. Se trata de una llamada de prueba solamente





NOTA: No se espera ni se requiere que haya una conexión de módem. El propósito de la función de la llamada de prueba es confirmar la existencia de comunicación. Tiene la opción de introducir su teléfono móvil u otro número local para confirmar la existencia de una conexión válida para el controlador LXM-DTC Satellite.

Pulse **Quit** (Salir) para colgar y vuelva a la pantalla de llamada de prueba.

Restablecimiento del DTC

Se proporciona un botón de restablecimiento (Reset) en la cara del cartucho de interfaz de comunicaciones del DTC-LXM. El propósito de este botón de control es poder reinicializar la programación interna del cartucho y rehabilitar las comunicaciones con el software de control central de IQ.

El restablecimiento del cartucho DTC-LXM no afecta a los datos almacenados internamente, como los registros de eventos, las propiedades de configuración u otros parámetros de comunicaciones.





ÍNDICE

Adaptador USB a puerto serie	6
Botón de restablecimiento	
propósito	
ubicación	
cables	
cable de comunicación de conexión directa	de
IO-DTC-DCC	6
cable de módem externo de IQ-DTC-EMC	6
canal de encaminamiento	
encaminamiento de comunicaciones	
IQ-DTC-RJ11 Cable de teléfono	6
tipos de	
cables de comunicaciones	Ver cables
Cartucho de comunicaciones IQ-DTC-LXM	
opciones de actualización	
Cartucho de interfaz de comunicaciones DTC-L	XM
configuración (DTC-LXM-PR)	10
configuración (DTC-LXM-R)	
explicado	
chasis de cartucho de comunicaciones	
abertura	
comunicaciones	
cómo mostrar los errores	
configuración	14. 21
confirmación de las	

encaminamiento de cables	12
opciones1	15
propiedades del módem externo 2	23
selección de dispositivos	21
Controlador ESP-LX Modular	
actualización	3
explicado	3
Controlador LXM-DTC Satellite	
capacidad	2
cómo obtenerlo	2
explicado	2
controles e indicadores 1	18
diagnostico	28
Diodo emisor de luz (LED) 1	18
Interfaz del usuario	20
Juego de actualización U-DTC-LXM	
instalación	6
juegos de actualización	
instalación	8
LED (Diodo emisor de luz)1	8
estado de RS23218, 1	19
estado de teléfono18, 1	19
verificación de elección de comunicación 1	4
llamada de prueba	
cómo hacer una 30, 3	31
llamada de prueba	
propósito	34

mando rotatorio
cómo usarlo 16
desmontaje 13
volver a colocar
mensaje de estado de llamada de prueba
Conectado
Marcando
No hay tono
mensajes de estado
Conectado
Conectando 20
Libre
No hay módem 20
Menú de comunicaciones 20
cómo navegar 16
cómo usar 16
método de comunicaciones
conexión directa 14
módem externo 14
módem interno14
módem externo
opciones de15
propiedades de comunicaciones
Módem telefónico POTS interno
luces e indicadores18
módulo
control de 4 estaciones2
control de 8 estaciones2

número de marcado	
cómo borrarlo	32
cómo cambiar el	31
cómo finalizarlo	32
cómo introducirlo o modificarlo	31
Número de serie	
ver	27
opciones de actualización	6
Ordenador central IQ	
conectar a	6
plan de asistencia global (GSP)	24
plantilla	
quitar la película protectora	13
plantilla de la placa	
alineamiento	13
instalación	13
problemas de comunicaciones	
diagnósticos	28
procedimientos	
desmontaje de prepunzonados	9
desmontaje del panel de acceso	8
propiedades	
configuración de comunicaciones	22
propiedades de comunicaciones	
direct conect	26
propiedades de las comunicaciones	
configuración	22
módem interno	22

Puerto serie RS232

conectar a	6
restablecimiento del DTC 3	4
secuencias Ver secuencias de móden	n
secuencias de módem	
colgar el teléfono2	6
configuración (módem externo)24	4
final	5
inicial2	4
servicio de teléfono antiguo	
POTS 1	5
Sistema de control central IQ TM	2
teclas	
atrás1	6
marcar	3
siguiente1	6
transformador	
contacto con el 1	2
evitar el	9
U-DTC-LXM-PR	
juegos de actualización	6
modelos	3
U-DTC-LXM-R	
juegos de actualización	6
modelos	3
velocidad en baudios	
aumentar/disminuir2	4
configuración (conexión directa)2	6
configuración (módem externo)2	4

velocidad en baudios de la conexión	
cómo ver	30
verificar la	30
Versión de firmware	
ver	

NOTAS

Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, siguiendo las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC), parte 15. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y emplea de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias con las comunicaciones de radio. De todos modos, no hay garantías de que no se producirán interferencias en alguna instalación en particular.

Si el equipo causa interferencias con la recepción de radio o televisión, lo cual puede averiguarse encendiéndolo y apagándolo, se aconseja al usuario que corrija la interferencia tomando las siguientes medidas:

- Reorientar la antena de recepción, o colocarla en otro lugar.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe que esté conectado en un circuito diferente al del receptor.
- Consultar con el vendedor o con un técnico de radio y televisión experimentado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Rain Bird Sales, Inc., podrían anular el dere cho del usuario a operar el equipo.

Este producto fue certificado por la FCC bajo condiciones de prueba que incluyen el uso de cables de E/S y conectores blindados entre los componentes del sistema. Para cump lir con las normas de la FCC, el usuario debe emplear cables de E/S y conectores blindados, e instalarlos correctamente.



RAIN BIRD CORPORATION 6991 E. Southpoint Road, Bldg. 1 • Tucson, AZ 85706, EE.UU. Rain Bird Europe, S.A.R.L • 900, rue Ampere • BP72000 • 13792 Aix en Provence Cedex 3 • France © 2006 Rain Bird Corporation ® Registered trademark of Rain Bird Corporation. • ® Marca registrada de Rain Bird Corporation. Se habla español. www.rainbird.com