

# Guia de Instalação do Dispositivo de Entrada do Sensor de Controle Integrado Rain Bird® IC-IN





OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: INSTALAÇÃO DO IC-IN – Dispositivo de
Entrada do Sensor de Controle Integrado
Informações sobre conformidade
Lista de verificação da instalação5
Verifique se o software de controle central da Rain Bird instalado é compatível 6
Verifique o conteúdo da embalagem7
Escolha o local de instalação7
Reúna as ferramentas de instalação8
Etapa de instalação nº 1 - Conecte a fonte do sensor9
Etapa de instalação nº 2 - Conecte a cablagem de campo do IC System <sup>TM</sup> 12
Etapa de instalação nº 3 - Instalação de campo completa13
Etapa de instalação nº 4 - Configure o software de controle central da Rain Bird 14
Configure os sensores programáveis16
Configure os sensores Rain Watch <sup>TM</sup>
Especificações do IC-IN



# OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: INSTALAÇÃO DO IC-IN – Dispositivo de Entrada do Sensor de Controle Integrado

Esta seção explica como instalar e configurar o dispositivo IC-IN.



**OBSERVAÇÃO:** O dispositivo IC-IN deve ser instalado de acordo com todas as normas que regulamentam as instalações elétricas.



**OBSERVAÇÃO:** O dispositivo IC-IN **não** fornece energia para dispositivos sensores. A rota de cabo do IC System<sup>TM</sup> NÃO PODE ser usada para alimentar dispositivos sensores. Os dispositivos sensores que necessitem de energia devem ser conectados a uma fonte de energia adequada, separada da rota de cabo do IC System<sup>TM</sup>.

**OBSERVAÇÃO:** A instalação do dispositivo IC-IN deve ser realizada com a rota de cabo do IC System<sup>TM</sup> desenergizada.

**OBSERVAÇÃO:** Nos primeiros dois minutos após a reativação da rota de cabo, não haverá nenhuma operação nem resposta dos dispositivos IC-IN de campo.



**ATENÇÃO:** As rotas de cabos no campo devem ser mantidas separadas de outras rotas de cabos. Não conecte junto os cabos de campo provenientes de diferentes (grupos de) rotas de cabos de saída na Interface de Controle Integrado (ICI - Integrated Control Interface)



**ATENÇÃO:** Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, nem por pessoas que não possuam a experiência ou o conhecimento necessários, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas no uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.



**ATENÇÃO:** As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

Guia de Instalação do IC-IN

### Informações sobre conformidade





Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC, sujeito às duas condições que se seguem:

 Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
 Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.
 Este aparelho digital de Classe B atende a todos os requisitos do Canadian Interference Causing Equipment Regulations (Regulamento Canadense para Equipamentos Causadores de Interferência).

EN61000-6-1 (1997) Classe B: EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-3 (1996): EN61000-4-2 EN61000-4-3 EN61000-4-3 EN61000-4-5 EN61000-4-6 EN61000-4-8 EN61000-4-11

EN 60335-1: Segurança de aparelhos elétricos residenciais e similares de 2010

CE



### Lista de verificação da instalação

Siga a lista de verificação abaixo para instalar corretamente o dispositivo IC-IN. Para sua conveniência, marque a caixa de confirmação de cada etapa.

- □ Verifique se o software de controle central da Rain Bird instalado é compatível
- □ Verifique o conteúdo da embalagem.
- □ Verifique se o controle central é versão 8.1.0 ou superior
- Escolha um local para instalar o IC-IN. Para facilitar a manutenção, é aconselhável instalar o IC-IN em uma caixa de válvulas perto do sensor-alvo ou imediatamente adjacente ao sensor.
- Reúna as ferramentas de instalação
- Conecte o dispositivo-fonte do sensor
- □ Conecte a cablagem de campo do IC System<sup>™</sup>
- □ Complete a instalação
- Configure o software de controle central da Rain Bird

# Verifique se o software de controle central da Rain Bird instalado é compatível

- Verifique se o software de controle central (Cirrus, Nimbus II, Stratus II ou Stratus LT) é versão 8.1.0 ou superior. A tentativa de usar um software antigo resultará em operação imprevista.
- Abra o software de controle central e clique no ícone da "Rain Bird" na Front Office (tela inicial).



 Se a versão do software for inferior a 8.1.0 (conforme se vê abaixo), entre em contato com seu distribuidor Rain Bird para saber como adquirir um novo software. Os distribuidores Rain Bird e/ou o Rain Bird GSP podem ajudá-lo com as atualizações de software.





## Verifique o conteúdo da embalagem



**Dispositivo IC-IN** 

## Escolha o local de instalação

Escolha um local que minimize o comprimento dos cabos entre o IC-IN e o sensor-alvo. O ideal seria o IC-IN se conectar diretamente aos cabos de saída do sensor.

Escolha um local de fácil acesso à rota de cabo do IC System<sup>™</sup>.

Escolha um local de fácil acesso à alimentação externa necessária ao seu sensor, se for o caso.



**OBSERVAÇÃO:** Este dispositivo deve ser instalado de acordo com todas as normas que regulamentam as instalações elétricas.

# Reúna as ferramentas de instalação



Alicate desencapador de fios



Kits de emenda DBRY Rain Bird (4 emendas integrais)



### Etapa de instalação nº 1 - Conecte a fonte do sensor

O dispositivo IC-IN monitora o estado de um sensor externo de um determinado tipo. O estado ou valor do sensor pode ser usado no software de controle central da Rain Bird para ajustar a irrigação, informar o fluxo, etc. Embora vários tipos de sensores possam ser conectados, as conexões são feitas através das mesmas entradas do IC-IN, SENSOR + e SENSOR -.



**CUIDADO:** Todas as conexões e distribuições de cabos de energia devem ser feitas de acordo com os códigos de construção locais.

#### Aplicação de pluviômetro:

O desenho abaixo mostra uma aplicação típica do IC-IN para detecção de pluviômetro. As entradas SENSOR + e SENSOR – estão conectadas às saídas do pluviômetro.



#### Aplicação de detecção de fluxo:

O desenho abaixo mostra uma aplicação típica do IC-IN para detecção de fluxo. As entradas SENSOR + e SENSOR – estão conectadas às saídas do sensor de fluxo.



#### Aplicações de sensor industrial de 4 a 20 mA:

O desenho abaixo mostra uma aplicação típica do IC-IN para detecção de 4 a 20mA. Esta conexão pode se aplicar a transdutores de pressão e outros sensores industriais com saídas de 4 a 20 mA. As entradas SENSOR + e SENSOR - estão conectadas ao sensor e à fonte de alimentação externa necessária para operar esses sensores. Consulte a documentação do sensor para obter os parâmetros corretos da fonte de alimentação.





- O dispositivo IC-IN deve sair de fábrica com as extremidades dos cabos desencapadas. Se não for o caso, retire aprox. 2,5 cm do isolamento de cada cabo. Tome cuidado para não danificar os filamentos de cobre.
- Retire aprox. 2,5 cm do isolamento de cada cabo de conexão externo para ser emendado com o IC-IN. Tome cuidado para não danificar os condutores de cobre.
- Conecte o cabo SENSOR + do IC-IN (vermelho com faixa branca) ao cabo de saída apropriado do sensor. Conecte o cabo SENSOR – do IC-IN (preto com faixa branca) ao cabo de saída apropriado do sensor.
- Adicione uma proteção adequada às emendas usando um kit de emenda Rain Bird DBRY para as emendas vermelho-vermelho e preto-preto que acabamos de fazer.
- Prenda cada emenda com o conector de torção e, em seguida, insira a emenda completamente na cápsula de graxa. Observe que as cápsulas de graxa são descartáveis; não tente reutilizá-las.

# Etapa de instalação nº 2 - Conecte a cablagem de campo do IC System<sup>TM</sup>

- 1. Certifique-se de que a rota de cabo à qual o IC-IN será conectado está DESENERGIZADA.
- O dispositivo IC-IN deve sair de fábrica com as extremidades dos cabos desencapadas. Se não for o caso, retire aprox. 2,5 cm do isolamento de cada cabo. Tome cuidado para não danificar os filamentos de cobre.
- Retire aprox. 2,5 cm do isolamento de cada cabo MAXI<sup>™</sup> (cablagem de campo do IC System<sup>™</sup>) para serem emendados com o IC-IN. Tome cuidado para não danificar o condutor de cobre.
- Conecte o cabo (vermelho) do IC-IN com o cabo (vermelho) MAXI<sup>™</sup>. A conexão do IC-IN com o MAXI<sup>™</sup> deve ficar totalmente vermelha em ambos os lados da emenda.
- Conecte o cabo (preto) do IC-IN com o cabo (preto) MAXI<sup>™</sup>. A conexão do IC-IN com o MAXI<sup>™</sup> deve ficar totalmente preta em ambos os lados da emenda.
- Adicione uma proteção adequada às emendas usando um kit de emenda Rain Bird DBRY para as emendas vermelho-vermelho e preto-preto que acabamos de fazer.
- Prenda cada emenda com o conector de torção e, em seguida, insira a emenda completamente na cápsula de graxa. Observe que as cápsulas de graxa são descartáveis; não tente reutilizá-las.





## Etapa de instalação nº 3 - Instalação de campo completa

- Verifique com atenção a segurança de todas as conexões. Certifique-se de que todos os códigos de eletricidade tenham sido seguidos e que não haja extremidades de cabos expostas.
- Certifique-se de que todas as conexões estão devidamente protegidas do ambiente ao redor.
- 3. Aplique energia à rota de cabo do IC System<sup>™</sup>.
  - a. <u>Deixe passar 2 (dois) minutos</u> para que todos os dispositivos do IC
     System<sup>™</sup> na rota de cabo sejam energizados, antes de executar qualquer operação.



# Etapa de instalação nº 4 - Configure o software de controle central da Rain Bird

 Ative o software de controle central da Rain Bird (versão 8.1.0 ou superior) no PC de controle central e, em seguida, selecione System Settings (Configurações do sistema) para verificar a configuração da Interface de Controle Integrado (ICI):



 Verifique se a caixa de diálogo System Settings (Configurações do sistema) apresenta uma interface ICI configurada (como mostrado abaixo; o número da porta e o número da caixa não são críticos, mas a ICI deve ter uma marca de seleção e a porta não deve ser "Demo"):

٣	ā		₽C		줆							
Box	Status	Ģ	7			—÷			ICI	]   )	10	
1	0	Con	n 14	9600					$\checkmark$			
2	0	Cor	m 1	9600								
3		De	mo									
4		De	ino		1			1				
							● 60 1	IZ O	50 HZ			
<b>i</b>	Device		P	ort 🦪	🧼 Туре	_		Rain Se	ensor On-Li	ine	?∡	
Field B	Box-1		C	:OM14: D	irect	^					<u>~</u>	
Field B	sox-2 Box-3		×××					Rain₩a	atch			
Field E	3ox-4 DOM		×	:0M6: D	irect		000 0000 AA	1				
Weat	ner Statio	on-1	Ċ	:OM3: N	otFound		- Ghá	<u> </u>				
Weat	ner Statio	on-2 on-3				~						
- Assig Por	n port to t COM1	selected : Direct	l device-	- Assig	gn							
	Box 1 2 3 4 Field B Field B Fiel	E33 Box Status 1 2 3 3 3 4 3 4 5 Field Box-1 Field Box-2 Field Box-3 Field Box-4 Field Box-3 Field Box-4 Field Field Box-4 Field Box-4 Field Box-4 Field Box-4 Field Box-4 Field Box-4 Field Box-4 Field Field Fie	Eox       Status       Image: Constant of the status         1       Image: Constant of the status       Image: Constant of the status         2       Image: Constant of the status       Image: Constant of the status         3       Image: Constant of the status       Image: Constant of the status         4       Image: Constant of the status       Image: Constant of the status         Field Box-3       Field Box-3       Field Box-3         Field Box-4       FREEDOM       Weather Station-1         Weather Station-2       Weather Station-2         -Assign port to selected       Port         COM1: Direct       Compare of the status	Box       Status       P         1       Com 14         2       Com 14         3       Demo         4       Demo         Field Box-1       C         Field Box-2       ×         Field Box-3       ×         Field Box-4       ×         FREEDOM       Weather Station-1       C         Weather Station-2       -         Assign port to selected device-       Port         COM1: Direct       _	Box       Status       FL       Image: Constant set of the set	Early and the selected device       Port       Status         Box       Status       Status       Status         1       Com 14       9600         2       Com 1       9600         3       Demo       Image: Status         4       Demo       Image: Status         Field Box-1       COM14: Direct         Field Box-2       x         Field Box-3       x         Free Dot       COM6: Direct         Weather Station-1       CDM3: NotFound         Weather Station-2       -         Assign port to selected device       Assign         Port       COM1: Direct	Rox       Status       FL       We L         1       Com 14       9600       2         2       Com 14       9600       3         3       Demo       3       0         4       Demo       1         Field Box-1       COM14: Direct       Field Box-3         Field Box-3       ×       Field Box-3         Field Box-4       ×       Field Box-3         FREEDOM       COM6: Direct       Weather Station-1         Weather Station-2       .          Assign port to selected device       Assign	Box       Status       Image: Com 14       9600         1       Com 14       9600       Image: Com 14         2       Com 1       9600       Image: Com 14         3       Demo       Image: Com 14       9600       Image: Com 14         3       Demo       Image: Com 14       9600       Image: Com 14       Image: Com 14         4       Demo       Image: Com 14       Demo       Image: Com 14       Image	Box       Status       Image: Com 14       9600         1       Com 14       9600         2       Com 1       9600         3       Demo       Image: Com 14         4       Demo       Image: Com 14         500       Image: Com 14       9600         3       Demo       Image: Com 14         4       Demo       Image: Com 14         Field Box-1       COM14: Direct       Image: Com 14         Field Box-2       X       Image: Com 14         Field Box-3       X       Image: Com 14         Field Box-3       X       Image: Com 14         Field Box-4       X       Image: Com 14         Field Box-3       X       Image: Com 14         Field Box-3       X       Image: Com 14         FREEDOM       COM5: Direct       Image: Com 14         Weather Station-1       COM3: NotFound       Image: Com 14         Veather Station-2       Image: Com 14       Image: Com 14         Assign port to selected device       Image: Com 14       Image: Com 14         Pot       Com 15       Image: Com 14       Image: Com 14         Image: Com 15       Image: Com 14       Image: Com 14       Image: Com 14	Box       Status       Image: Constraint of the second sec	Box       Status       Image: Common term       Image: Common term         1       Com 14       9600       Image: Common term         2       Com 14       9600       Image: Common term         3       Demo       Image: Common term       Image: Common term         4       Demo       Image: Common term       Image: Common term         Field Box-1       Commo: Common term       Image: Common term       Image: Common term         Field Box-2       X       X       Image: Common term       Image: Common term         Field Box-3       X       Image: Common term       Image: Common term       Image: Common term         Field Box-4       X       X       Image: Common term       Image: Common term       Image: Common term       Image: Common term         Assign port to selected device       Assign port to selected device       Assign port to selected device       Image: Common term       Image: Common term	Box       Status       Image: Com 14       3500         1       Com 14       3600       Image: Com 14       3600         2       Com 1       9600       Image: Com 14       3600         3       Demo       Image: Com 14       3600       Image: Com 14       3600         3       Demo       Image: Com 14       3600       Image: Com 14       3600       Image: Com 14       3600         3       Demo       Image: Com 14       3600       Image: Com 14       36000

Se nenhuma ICI estiver configurada, consulte as instruções de instalação do IC System<sup>™</sup> para completar esta etapa.



 Existem três "classes" de sensores que você pode querer adicionar ao controle central da Rain Bird: sensores programáveis (incluindo de fluxo, nível, fechamento de contato ou tensão), sensores Flo-Watch<sup>™</sup> e sensores Rain Watch<sup>™</sup>.

**Os sensores programáveis** podem ser usados para monitorar aplicações e disparar eventos do controle central, como iniciar um programa.

**Os sensores Rain Watch<sup>™</sup>** são usados especificamente para monitorar a precipitação de chuva e pausar ou parar a irrigação com base na chuva detectada.

Os sensores Flo-Watch<sup>™</sup> são usados para monitoramento de fluxo e podem ser usados para detectar condições de fluxo excessivo devido a rompimentos nos tubos ou outras falhas.



OBSERVAÇÃO: Um único IC-IN **não** deve ser configurado para várias classes de sensores. Isso causaria problemas operacionais.

## Configure os sensores programáveis

1. Para adicionar um novo sensor programável, selecione Sensors (Sensores) e depois a ferramenta Programmable Sensor (Sensor programável) como mostrado abaixo:



2. Selecione "Programmable Sensor" (Sensor programável) na janela pop-up.





 Clique no ícone de + para adicionar um novo sensor através da caixa de diálogo Sensor Setup (Configuração do sensor), onde você introduzirá os dados de Name (Nome), Box (número da interface da Caixa), Group (Grupo), Address (Endereço) e Type (Tipo):

Programmable Sensors						<b>—</b> ×
( + ) ×	2	<b>#</b>	Conditions		<u>0</u>	34
Programmable Sensors						
No. Name	Cur	rent Value			Comment	A
Sensor Setup						<b>-</b>
Name Lake Fill			Box Group	1 <b>•</b> 3 <b>•</b>	Address FDEAA	
Sensor Type Switch Open / C	losed	•	·	Power Source	e	•
Interrupt System						
Enabled						
🗖 Generate Interr	upt whene	ver Sw	itch Chang	es		
Poll IC-IN Status				<u>C</u> ancel		
Poll IC-IN Status				<u>C</u> ancel		

- 4. Complete a tela de configuração do sensor:
  - a. Dê um Nome ao sensor para fácil identificação.
  - b. Digite o Endereço do IC-IN a partir do rótulo do código de barras.
  - c. Selecione o número da **Caixa** (se mostrado) no menu suspenso e faça corresponder ao número da caixa na ICI.
  - d. Defina o **Grupo** para a rota de cabo à qual o IC-IN está conectado usando a caixa suspensa "Group" (Grupo).
  - e. Defina o **Tipo de Sensor** de acordo com as características do sensor conectado ao IC-IN.
    - Por exemplo, um fluxômetro deve ser geralmente definido para Número de Pulsos em 10 segundos. O estabelecimento correto da característica do sensor baseará o fluxo sendo relatado no número de galões ou litros ou metros cúbicos por pulso.

- 5. Selecione OK na janela Sensor Setup (Configuração do sensor) para finalizar a programação.
- 6. O sensor que acabou de ser adicionado não ficará imediatamente visível na janela "Programmable Sensors" (Sensores programáveis). Atualize a tela fechando a janela "Programmable Sensors" (Sensores programáveis) e voltando a abri-la a partir da "Front Office" (tela inicial), conforme descrito nas ações 1 e 2 acima.

Programmable Sensors			<b>—</b> X—
+ ×	🧷 🚧 Cor	nditions	3
Programmable Sensors			
No. Name	Current Value	Comment	
▶ 1 Lake Fill			

- 7. Para verificar a comunicação do IC-IN:
  - a. Selecione o sensor e escolha Editar 🖉 para reabrir a tela "Sensor Setup" (Configuração do sensor).

Name	Lake Fill	Box 1 - Address FD Group 3 -	EAA
Sensor Type	Switch Open / Closed	Power Source	
	upt System Enabled — Generate Interrupt whenever S	witch Changes	

b. Verifique a comunicação do IC-IN clicando em Poll IC-IN Status

(Sondar status do IC-IN).



IC-IN Address Box: Group: Address:	1 3 FDEAA	
IC-IN Status Sensor Sta	atus: OK	Poll IC-IN
Sensor Type <b>Type</b>		Poll Type
		10-10-10

- c. Clique em Poll IC-IN [PoltCin] (Sondar IC-IN)
- d. O status deve indicar OK ou Nenhuma resposta. Se não houver resposta, verifique a rota de cabo/grupo, o endereço e certifique-se de que a energia da ICI foi aplicada por dois minutos antes do teste.

# Configure os sensores Rain Watch<sup>™</sup>

 Os sensores Rain Watch<sup>™</sup> do IC-IN devem ser conectados a pluviômetros de fechamento de contato. Para adicionar um novo sensor Rain Watch<sup>™</sup>, abra as System Settings (Configurações do sistema):



2. Marque a caixa de seleção Rain Watch:

	<b>e</b>	<b>6</b> 2					
Box Status ç	2	-	<b>111</b>	L I IIII	1	ICI	L
1 🥝 Cr	om 5	9600				~	
2 🥝 D	emo	9600				✓	
3 🥝 D	emo	1200		~			
4 🥝 D	emo	9600				<ul> <li>✓</li> </ul>	
La Device	🦻 Port	У <b>Д</b> Ту	/pe	⊙ 60 H	IZ C 5	i0 HZ	7.4
Field Box-1 Field Box-2 Field Box-3 Field Box-3 Field Box-4 FREEDOM Weather Station-1 Weather Station-2	Port COM DEM DEM DEM I	<b>J</b> 15: Direct 10 10 10	/pe		IZ ∩ 5 Rain Se Rain Wa	i0 HZ nsor On-Line atch	3

Se o Rain Watch já estiver ativo, clique no botão 🛄 para abrir a caixa de diálogo Rain Can Definition (Definição do pluviômetro).



 Use a janela de definição do pluviômetro para selecionar os dados de Rain Can Number (Número do pluviômetro), Box (o número da Caixa da ICI), Group (o número do Grupo da rota de cabo) e digitar o endereço do IC-IN como mostra o exemplo abaixo:

lain Can Definition	
Rain Can No. 1 2 3 4 💌	
1234 Group Address OFDAC7	
Rain Can System Response	
Rain Watch Window 6 hours	
Rain Can 0.01 in/pulse	
Pause Threshold 0.04 inches	
Pause Time 60 minutes	
Rain Shutdown Threshold 0.15 inches	
Rain Shutdown Time 24 hours	
Poll IC-IN Status OK	)

Até 4 (quatro) Pluviômetros podem ser definidos no sistema. A configuração de cada um é realizada da seguinte forma:

- a. Selecione o Rain Can No. (Número do pluviômetro) usando os botões na parte superior da caixa de diálogo.
- b. Defina o número da Caixa para a ICI correta.
- c. Defina o número do Grupo para a rota de cabo da ICI à qual o IC-IN está conectado.
- d. Digite o Endereço a partir do código de barras no dispositivo IC-IN.
- e. As outras opções são definidas como normais para o software de controle central da Rain Bird.
- 4. Pressione OK para programar o módulo IC-IN para aplicações com RainWatch™.

Guia de Instalação do IC-IN

- 5. Verifique a comunicação do IC-IN clicando no botão 🛄 ao lado de Rain Watch e reabrindo a janela Rain Can Definition (Definição do pluviômetro).
  - a. Em "Rain Can Definition" (Definição do pluviômetro), clique em Poll IC-IN Status (Sondar status do IC-IN) e, em seguida, clique em Poll IC-IN (Sondar IC-IN) para verificar o Status do Sensor

n Can No. 1 2 3 4	
1         2         3         ▼         FDAC7	
Bain Can lo	🕒 IC-IN Status
Rain Watch Window 6 hours Rain Can 0.01 in/pulse Pause Threshold 0.04 inches	- ICIN Addess Box 1 Group 3 Address FDAC7 Sensor Type Pulse Counter - Noneccumulative
Pause Time 60 minutes	Sensor Status: OK
Rain Shutdown Threshold 0.15 inches	
Rain Shutdown Time 24 hours	Type Pat Type
Poll IC-IN Status OK	Recorgane Cancel

OBSERVAÇÃO: Apenas o Rain Can 1 (Pluviômetro 1) pode ser usado para fornecer uma resposta ampla do sistema.

Os sensores Flo-Watch<sup>™</sup> do IC-IN devem ser conectados a sensores de fluxo que produzam uma série de pulsos a uma taxa proporcional à taxa de fluxo. Os transmissores de pulsos podem ser usados para dimensionar as taxas de pulso corretamente para o IC-IN. O IC-IN pode processar pulsos de entrada a uma taxa máxima de 1kHz, 1000 pulsos/segundo a um ciclo de trabalho de 50%.



 Para adicionar um novo sensor Flo-Watch<sup>™</sup>, selecione Sensors (Sensores) na 2ª tela de rolagem da Front Office (tela inicial) do controle central da Rain Bird.



2. Selecione "Pulse Sensor" (Sensor de pulsos) na janela pop-up.



 Na janela Pulse Sensor Monitor (Monitor do sensor de pulsos), clique no ícone + para adicionar um novo sensor através da caixa de diálogo Flow Sensor Setup (Configuração do sensor de fluxo):

0 Pulse Sensor Monitor	$\frown$					x
	(+)[	× 🖉	<u>¢</u>		34	
Pulse Sensors	$\smile$				Reset	]
No. Name		Flow Rate (gpm)	Daily Total (gal)	~_	<b>2</b>	-

ow Sensor Setup			Ŷ	
Sensor ID Name Back 9 FS Box 1 2 3 4 Group 3 0 Pump Monitor	Address OFDEAA	Sensor Call	Dration Inits Per Pulse Calcu Pulse 0.047712	lator
Flo₩atch (tm)     No Action     Branch ID Pump     Branch	) No.	Excessive Flow Threshold	% Overflow 10 ● Delay (mins) 1 ●	
Master Valve C Alarm Switch C	N.C. C N.D.	Course	Location	
-Rain Bird Messenger (TM)-	Pager Grou Messag	ip		•
		Poll IC-IN	Status OK	Cance

Guia de Instalação do IC-IN



- 4. Complete os detalhes de configuração do sensor de fluxo:
  - a. Dê um **Nome** à entrada para fácil identificação.
  - b. Digite o Endereço do IC-IN a partir do rótulo do código de barras.
  - c. Defina o número da Caixa para a interface ICI.
  - d. Defina o Grupo para a rota de cabo à qual o IC-IN está conectado.
  - e. Use a **Units Per Pulse Calculator** (**Calculadora de unidades por pulso**) para calcular (mostrado na próxima página) ou introduzir diretamente o valor de Gallons per Pulse (Galões por pulso).
  - f. Configure o Flo-Watch<sup>™</sup> e o Monitor de Bomba usando procedimentos normais do controle central da Rain Bird.

mit of Meds	ine and ser		
Units	GPM	Ŧ	
Sensor Type	FS200P (2 inc	Ŧ	
Pipe ID	2.193	in	
Velocity	5.0	FPS	
K Value	2.8429		
Offset +	0.1435	1	Edit Values
Gallons Per P	ulse 0.04	7712	alculate

5. Pressione OK na janela "Flow Sensor Setup" (Configuração do sensor de fluxo) para programar o módulo IC-IN para aplicações com Flo-Watch™.

6. Verifique a comunicação do IC-IN selecionando o nome do sensor de pulso e clicando no botão de editar.

		+	× ( 🧷			3/
Pul	se Sensors		$\smile$			Reset
No.	Name		Flow Rate (gpm)	Daily Total (gal)	<i></i> _	20
1.1.1.1	Back 9 ES		0	0		

a. Na janela "Flow Sensor Setup" (Configuração do sensor de fluxo),

clique no botão "Poll IC-IN Status" (Sondar status do IC-IN) para exibir a janela de status do IC-IN

b. Na janela de status do IC-IN, clique em "Poll IC-IN" [Faicht] (Sondar IC-IN) para ver o Status do Sensor.



# Especificações do IC-IN

Temperatura operacional:	-10ºC a 51ºC (14ºF a 125ºF)		
Temperatura de armazenamento:	-40°C a 65,5°C (-40°F a 150°F)		
Umidade operacional:	máx. de 75% entre 4,4°C a 42,2°C (40°F a 108°F)		
Umidade de armazenamento:	máx. de 75% entre 4,4°C a 42,2°C (40°F a 108°F)		
Tipos de sensores aceitos			
Tensão	0-10 V CC		
Corrente	4-20 mA CC		
Fechamento de contato			
Contagem de pulsos	50% do ciclo de trabalho		
	1kHz (máx.)		
Pulsos em 10 segundos	50% do ciclo de trabalho		
	1kHz (máx.)		
Pulsos por segundo	50% do ciclo de trabalho		
	1kHz (máx.)		
Tensão da cablagem de campo do IC System <sup>™</sup>	26-28 V CA (máx.)		



#### Rain Bird Corporation

6991 E. Southpoint Road Tucson, AZ, 85706, EUA Telefone: (520) 741-6100 Fax: (520) 741-6522

Serviços Técnicos da Rain Bird (866) GSP-XPRT (477-9778) (Somente EUA e Canadá)

Linha direta de especificações (800) 458-3005 (Somente EUA e Canadá)

#### **Rain Bird Corporation**

970 W. Sierra Madre Avenue Azusa, CA, 91702, EUA Telefone: (626) 812-3400 Fax: (626) 812-3411

#### Rain Bird International, Inc.

100 W. Sierra Madre Avenue Azusa, CA, 91702, EUA. Telefone: (626) 963-9311 Fax: (626) 963-4287

 Marca registrada da Rain Bird Corporation
 2018 Rain Bird Corporation 1/2018