LG-3 Mini-Paw® Impact Sprinkler Instructions
Aspersor de impacto Mini-Paw®
Arroseur Impact Mini-Paw®

Install complete sprinkler or internal assembly only
Instalar completar el montaje interno solamente
On peut installer l'arroseur tout entier ou seulement l'assemblage interne.



Option A) New Installation
Opción A) Nueva instalación
Option A) Nouvelle installation

1) Flush the piping system thoroughly before installing the sprinklers.
   Enjuague a fondo el sistema de tuberías antes de instalar los aspersores.
   Purger complétement la tuyauterie avant d'installer les arroseurs

2) Connect sprinkler to piping at either side or bottom inlet. Thread size is 1/2 inch.
   Conecte el aspersor a la tubería en cualquier lado o en la entrada inferior. El tamaño de la rosca es de 1/2 pulgada.
   Raccorder le gicleur au tuyau à l'entrée sur le côté ou dans la partie inférieure. La dimension du filetage est de 1/2 pouce.

3) Seal unused inlet with furnished plug.
   Selle la nueva entrada con el tapón que se suministra.
   Sceller l'entrée inutilisée avec le bouchon fourni.

4) Use only teflon tape on the connecting pipes or fittings. Do not use PVC cement or other glues as they may chemically damage the threads.
   Use solamente cinta teflón en las conexiones de tubería o ensamble. No use cemento de PVC u otros pegamentos ya que pueden dañar químicamente las cuerdas.
   Utiliser uniquement de la bande en téflon sur les tuyaux ou conduites de raccordement. Ne pas utiliser de ciment PVC ou d'autre colle quelconque qui pourrait chimiquement endommager les filets de vis.



Option B) Replacing Internal Assembly Only
Opción B) Cambio del ensamble interno solamente
Opción B) Cambio del ensamble interno solamente

Recommended: (Wrench 42064-TLWR)
Recomendado: (Llave 42064-TLWR)
Recommandé : (clé 42064-TLWR)

Arc Adjustments
Arco ajustes
Réglages de l'arc d'arrosage



Full Circle Pattern: move trip pin up
Patrón de Círculo Completo: mueva la palanca hacia arriba
Arrosage sur 360°: lever la broche de trajectoire

Adjustable Pattern: move trip pin down
Patrón Ajustable: mueva la palanca hacia abajo
Arrosage ajustable: abaisser la broche de trajectoire



Set adjustable stops to the desired pattern
Fije los topes de ajuste al patrón deseado
Placer les arrêts réglables pour définir la zone d'arrosage souhaitée

Questions?
www.rainbird.com
1-800-RAINBIRD

Radius Adjustment
Ajuste del radio
Réglage du rayon



Diffuser Screw
Tornillo difusor
Vis de diffusion

For optimum performance use diffuser screw to reduce distance up to 25%
Para un optimo rendimiento utilice el tornillo difusor para reducir la distancia de riego hasta 25%
Pour une performance optimale, utilisez la vis de diffusion pour réduire la distance jusqu'à 25 %

Nozzle Performance Chart
Gráfico de rendimiento de las boquillas
Buse: graphique de performances

(With Red Nozzle Supplied)
(Con boquilla roja suministrada)
(Avec buse rouge fournie)

Water Pressure (PSI)	Radius (Ft)	Flow (GPM)	■ Precip (In/h)	▲ Precip In/h
Presión de agua (PSI)	Radio (Ft)	Flujo (GPM)	Precip (In/h)	Precip In/h
Presión d'eau (PSI)	Rayon (Ft)	Débit (GPM)	Précip (In/h)	Précip In/h
25	35 (10.7)	2.8	0.44	0.51
35	34 (11.6)	3.3	0.44	0.51
45	36 (12.2)	3.7	0.45	0.51
55	36 (12.5)	4.1	0.47	0.54

NOTE: Compatible with AG-5 Maxi-Paw® Impact Sprinkler Nozzles and has similar performance when minimum water flow requirements are met. Recommended maximum water pressure 50 psi. Performance data collected in zero wind conditions.

NOTA: Es compatible con las boquillas de aspersores de impacto AG-5 Maxi-Paw® y cuenta con un rendimiento similar al cumplir con los requerimientos mínimos de flujo de agua. La presión de operación máxima recomendada 50 psi. Datos de rendimiento coleccionados sin condiciones de viento.

REMARQUE: Compatible avec les buses de gicleur d'arrosage AG-5 Maxi-Paw® et possède des performances similaires lorsque les exigences minimales de débit d'eau sont respectées. Pression d'eau maximale d'utilisation recommandée 50 psi. Les données de performance sont recueillies avec une vitesse du vent nulle.



Adjustable throw for flexibility
Distancia de rociado ajustable para mayor flexibilidad
Distance d'arrosage réglable pour plus de flexibilité

Low back splash PJ™ spray guide
Guía de aspersión PJ para una mejor distribución
Guide d'arrosage PJ™ pur une meilleure distribution de l'eau

Simple, straight through-flow design
Diseño de flujo directo y sencillo
Conception simple et droite por une circulation directe

Removable filter screen for easy cleaning
Malla de filtro removible para facilitar la limpieza
Filtre amovible pour un nettoyage facile

3-inch pop-up clears tall grass
Emerge 7,5 cm, librando el césped de mayor altura
Les têtes ecamotables de 7,5 cm surmontent l'herbe, même haute

©2016 Rain Bird Corporation Rev.11/16